


Betriebsanleitung



Synchrone Linearmotoren SLC

Ausgabe 07/2011 19315201 / DE





Inhaltsverzeichnis



1	Allgeme	eine Hinweise	4
		ebrauch der Betriebsanleitung	
		ufbau der Sicherheitshinweise	
		längelhaftungsansprüche	
		aftungsausschluss	
	1.5 U	rheberrechtsvermerk	5
2		eitshinweise	
		orbemerkung	
		llgemein	
		ielgruppe	
		estimmungsgemäße Verwendung	
	2.5 E 2.6 S	insatzumgebungicherheitsfunktionen	ბ ი
		erhalten und Sofortmaßnahmen bei Unfällen	
		ntsorgung	
•			
3		tbeschreibung und Typenübersicht	
		ystemweltachnummern	
	-	ypenschild	
		ieferumfang Systemkomponenten	
		echnische Informationen zu MOVIDRIVE®	
4	-	ort / Lagerung	
		inweiseorrosionsschutz- und Lagerbedingungen	
		ackierungackierung in Lagerbedingungen	
	4.4 R	ücklieferung zu SEW-EURODRIVE	16
_	84 1	de els els et ellettes	47
5		nische Installation	
5	5.1 H	inweise	. 17
5	5.1 H 5.2 T	inweiseoleranzen der Anbaugeometrie	. 17 . 18
5	5.1 H 5.2 To 5.3 M	inweiseoleranzen der Anbaugeometrielontage Primärteil	. 17 . 18 . 20
5	5.1 H 5.2 To 5.3 M 5.4 M	inweiseoleranzen der Anbaugeometrielontage Primärteillontage Sekundärteile	. 17 . 18 . 20 . 21
	5.1 H 5.2 To 5.3 M 5.4 M 5.5 M	inweise oleranzen der Anbaugeometrie lontage Primärteil lontage Sekundärteile lontage Messsystem NL16	. 17 . 18 . 20 . 21 . 22
6	5.1 H 5.2 To 5.3 M 5.4 M 5.5 M	inweiseoleranzen der Anbaugeometrie	. 17 . 18 . 20 . 21 . 22
	5.1 H 5.2 To 5.3 M 5.4 M 5.5 M Elektris 6.1 P	inweise oleranzen der Anbaugeometrie lontage Primärteil lontage Sekundärteile lontage Messsystem NL16 che Installation rojektierung Kabelquerschnitt Leistungskabel	. 17 . 18 . 20 . 21 . 22 . 23
	5.1 H 5.2 Tc 5.3 M 5.4 M 5.5 M Elektris 6.1 P 6.2 W	inweise oleranzen der Anbaugeometrie lontage Primärteil lontage Sekundärteile lontage Messsystem NL16 che Installation rojektierung Kabelquerschnitt Leistungskabel	. 17 . 18 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24
	5.1 H 5.2 To 5.3 M 5.4 M 5.5 M Elektris 6.1 P 6.2 W 6.3 S	inweise oleranzen der Anbaugeometrie lontage Primärteil lontage Sekundärteile lontage Messsystem NL16 che Installation rojektierung Kabelquerschnitt Leistungskabel /icklungsthermostate TH	. 17 . 18 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24
	5.1 H 5.2 Tc 5.3 M 5.4 M 5.5 M Elektris 6.1 P 6.2 W 6.3 S 6.4 E	inweise	. 17 . 18 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 24
	5.1 H 5.2 Tc 5.3 M 5.4 M 5.5 M Elektris 6.1 P 6.2 W 6.3 S 6.4 E 6.5 E	inweise oleranzen der Anbaugeometrie lontage Primärteil lontage Sekundärteile lontage Messsystem NL16 che Installation rojektierung Kabelquerschnitt Leistungskabel /icklungsthermostate TH	. 17 . 18 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25
6	5.1 H 5.2 To 5.3 M 5.4 M 5.5 M Elektris 6.1 P 6.2 W 6.3 S 6.4 E 6.5 E 6.6 K	inweise oleranzen der Anbaugeometrie lontage Primärteil lontage Sekundärteile lontage Messsystem NL16 cche Installation rojektierung Kabelquerschnitt Leistungskabel /icklungsthermostate TH icherheitshinweise lektrischer Anschluss (ohne UL) lektrischer Anschluss (mit UL) onfektionierte Kabel	. 17 . 18 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 25
	5.1 H 5.2 To 5.3 M 5.4 M 5.5 M Elektris 6.1 P 6.2 W 6.3 S 6.4 E 6.5 E 6.6 K Inbetrie	inweise	. 17 . 18 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 25 . 26
6	5.1 H 5.2 Tc 5.3 M 5.4 M 5.5 M Elektris 6.1 P 6.2 W 6.3 S 6.4 E 6.5 E 6.6 K Inbetrie 7.1 V	inweise	. 17 . 18 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 25 . 26 . 27
6	5.1 H 5.2 Tc 5.3 M 5.4 M 5.5 M Elektris 6.1 P 6.2 W 6.3 S 6.4 E 6.5 E 6.6 K Inbetrie 7.1 V 7.2 W	inweise	. 17 . 18 . 20 . 21 . 23 . 23 . 24 . 25 . 25 . 26 . 27 . 27
6	5.1 H 5.2 T 5.3 M 5.4 M 5.5 M Elektris 6.1 P 6.2 W 6.3 S 6.4 E 6.5 E 6.6 K Inbetrie 7.1 W 7.2 W 7.3 A	inweise	. 17 . 18 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 25 . 26 . 27 . 27
6 7	5.1 H 5.2 T 5.3 M 5.4 M 5.5 M Elektris 6.1 P 6.2 W 6.3 S 6.4 E 6.5 E 6.6 K Inbetrie 7.1 V 7.2 W 7.3 A Betriebs	inweise oleranzen der Anbaugeometrie lontage Primärteil lontage Sekundärteile lontage Messsystem NL16 sche Installation rojektierung Kabelquerschnitt Leistungskabel //icklungsthermostate TH icherheitshinweise lektrischer Anschluss (ohne UL) lektrischer Anschluss (mit UL) onfektionierte Kabel schambe loraussetzungen zur Inbetriebnahme //erksseitig aufgespielter Parametersatz blauf der Inbetriebnahme sstörungen	. 17 . 18 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 . 27 . 27 . 28 . 29
6	5.1 H 5.2 T 5.3 M 5.4 M 5.5 M Elektris 6.1 P 6.2 W 6.3 S 6.4 E 6.5 E 6.6 K Inbetrie 7.1 V 7.2 W 7.3 A Betrieb:	inweise oleranzen der Anbaugeometrie lontage Primärteil lontage Sekundärteile lontage Messsystem NL16 sche Installation rojektierung Kabelquerschnitt Leistungskabel /icklungsthermostate TH icherheitshinweise lektrischer Anschluss (ohne UL) lektrischer Anschluss (mit UL) onfektionierte Kabel bhahme oraussetzungen zur Inbetriebnahme //erksseitig aufgespielter Parametersatz blauf der Inbetriebnahme sstörungen	. 17 . 18 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 31
6 7	5.1 H 5.2 T 5.3 M 5.4 M 5.5 M Elektris 6.1 P 6.2 W 6.3 S 6.4 E 6.5 E 6.6 K Inbetrie 7.1 W 7.2 W 7.3 A Betrieb: Inspekt 9.1 H	inweise	. 17. 18. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 25. 26. 27. 28. 29. 31. 32. 32. 32. 32. 32. 32. 32. 32. 32. 32
6 7 8 9	5.1 H 5.2 T 5.3 M 5.4 M 5.5 M Elektris 6.1 P 6.2 W 6.3 S 6.4 E 6.5 E 6.6 K Inbetrie 7.1 V 7.2 W 7.3 A Betrieb: Inspekt 9.1 H 9.2 A	inweise oleranzen der Anbaugeometrie lontage Primärteil lontage Sekundärteile lontage Messsystem NL16 cche Installation rojektierung Kabelquerschnitt Leistungskabel /icklungsthermostate TH icherheitshinweise lektrischer Anschluss (ohne UL) lektrischer Anschluss (mit UL) onfektionierte Kabel cbnahme oraussetzungen zur Inbetriebnahme /erksseitig aufgespielter Parametersatz blauf der Inbetriebnahme sstörungen ion / Wartung inweise llgemeine Wartungsarbeiten	. 177 . 188 . 200 . 211 . 222 . 233 . 244 . 255 . 266 . 277 . 288 . 299 . 311 . 322 . 333
6 7	5.1 H 5.2 T 5.3 M 5.4 M 5.5 M Elektris 6.1 P 6.2 W 6.3 S 6.4 E 6.5 E 6.6 K Inbetrie 7.1 W 7.2 W 7.3 A Betriebs Inspekt 9.1 H 9.2 A	inweise oleranzen der Anbaugeometrie lontage Primärteil lontage Sekundärteile lontage Messsystem NL16 sche Installation rojektierung Kabelquerschnitt Leistungskabel /icklungsthermostate TH icherheitshinweise lektrischer Anschluss (ohne UL) lektrischer Anschluss (mit UL) onfektionierte Kabel bhahme oraussetzungen zur Inbetriebnahme /erksseitig aufgespielter Parametersatz blauf der Inbetriebnahme. sstörungen ion / Wartung inweise llgemeine Wartungsarbeiten sche Daten	. 177 . 188 . 200 . 211 . 222 . 233 . 244 . 255 . 266 . 277 . 288 . 299 . 311 . 32
6 7 8 9	5.1 H 5.2 T 5.3 M 5.4 M 5.5 M Elektris 6.1 P 6.2 W 6.3 S 6.4 E 6.5 E 6.6 K Inbetrie 7.1 V 7.2 W 7.3 A Betriebs Inspekt 9.1 H 9.2 A Technis 10.1 M	inweise oleranzen der Anbaugeometrie lontage Primärteil lontage Sekundärteile lontage Messsystem NL16 cche Installation rojektierung Kabelquerschnitt Leistungskabel /icklungsthermostate TH icherheitshinweise lektrischer Anschluss (ohne UL) lektrischer Anschluss (mit UL) onfektionierte Kabel cbnahme oraussetzungen zur Inbetriebnahme /erksseitig aufgespielter Parametersatz blauf der Inbetriebnahme sstörungen ion / Wartung inweise llgemeine Wartungsarbeiten	. 177 . 188 . 200 . 211 . 223 . 234 . 245 . 255 . 266 . 277 . 288 . 299 . 311 . 324 . 334 . 344 . 344





1 Allgemeine Hinweise

1.1 Gebrauch der Betriebsanleitung

Die Betriebsanleitung ist Bestandteil des Produkts und enthält wichtige Hinweise zu Betrieb und Service. Die Betriebsanleitung wendet sich an alle Personen, die Montage-, Installations-, Inbetriebnahme- und Servicearbeiten an dem Produkt ausführen.

Die Betriebsanleitung muss in einem leserlichen Zustand zugänglich gemacht werden. Stellen Sie sicher, dass die Anlagen- und Betriebsverantwortlichen, sowie Personen, die unter eigener Verantwortung am Gerät arbeiten, die Betriebsanleitung vollständig gelesen und verstanden haben. Bei Unklarheiten oder weiterem Informationsbedarf wenden Sie sich an SEW-EURODRIVE.

1.2 Aufbau der Sicherheitshinweise

Die Sicherheitshinweise dieser Betriebsanleitung sind folgendermaßen aufgebaut:

Piktogramm





Art der Gefahr und ihre Quelle.

Mögliche Folge(n) der Missachtung.

• Maßnahme(n) zur Abwendung der Gefahr.

Piktogramm	Signalwort	Bedeutung	Folgen bei Missachtung
Beispiel:	▲ GEFAHR!	Unmittelbar drohende Gefahr	Tod oder schwere Körperverletzungen
Allgemeine Gefahr	▲ WARNUNG!	Mögliche, gefährliche Situation	Tod oder schwere Körperverletzungen
Spezifische Gefahr, z. B. Stromschlag	▲ VORSICHT!	Mögliche, gefährliche Situation	Leichte Körperverletzungen
STOP	STOPP!	Mögliche Sachschäden	Beschädigung des Antriebssystems oder seiner Umgebung
i	HINWEIS	Nützlicher Hinweis oder Tipp. Erleichtert die Handhabung des Antriebssystems.	





1.3 Mängelhaftungsansprüche

Die Einhaltung der Betriebsanleitung ist die Voraussetzung für störungsfreien Betrieb und die Erfüllung eventueller Mängelhaftungsansprüche. Lesen Sie deshalb zuerst die Betriebsanleitung, bevor Sie mit dem Gerät arbeiten!

Stellen Sie sicher, dass die Betriebsanleitung den Anlagen- und Betriebsverantwortlichen, sowie Personen, die unter eigener Verantwortung am Gerät arbeiten, in einem leserlichen Zustand zugänglich gemacht wird.

1.4 Haftungsausschluss

Die Beachtung der Betriebsanleitung ist Grundvoraussetzung für den sicheren Betrieb des Linearmotors SLC und für die Erreichung der angegebenen Produkteigenschaften und Leistungsmerkmale. Für Personen-, Sach- oder Vermögensschäden, die wegen Nichtbeachtung der Betriebsanleitung entstehen, übernimmt SEW-EURODRIVE keine Haftung. Die Sachmängelhaftung ist in solchen Fällen ausgeschlossen.

1.5 Urheberrechtsvermerk

© 2011 - SEW-EURODRIVE. Alle Rechte vorbehalten.

Jegliche - auch auszugsweise - Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und sonstige Verwertung sind verboten.



2 Sicherheitshinweise

2.1 Vorbemerkung

HINWEIS



Die nachfolgenden Sicherheitsvorschriften sind wegen der in den Sekundärteilen der Linearmotoren SLC eingebauten starken Permanentmagneten unbedingt zu beachten.

Berücksichtigen Sie auch die ergänzenden Sicherheitshinweise in den einzelnen Kapiteln dieser Betriebsanleitung.

\mathbf{A}

GEFAHR!



Infolge der starken Magnetfelder sowie der damit verbundenen hohen ferromagnetischen Anziehungskräfte können sich Gefährdungen für die Gesundheit direkt z. B. für Personen mit Herzschrittmachern, aber auch indirekt z. B. durch schnelle Motorbewegungen und hohe Schubkräfte ergeben.

Tod oder schwere Verletzungen!

Ausführen von Arbeiten nicht durch Personen mit Herzschrittmacher!

A

GEFAHR!



Gefahr durch magnetisches Feld!

Bereits bei einem Abstand von etwa 100 mm ist die magnetische Flussdichte der vorliegenden Sekundärteile < 5 mT (bei 150 mm < 0,5 mT). Da die magnetische Flussdichte bei Linearmotoren SLC ausschließlich aus den Magnetfeldern der Sekundärteile resultiert, ist dieser Wert unabhängig vom Betriebszustand des Linearmotors SLC.

Tod oder schwere Verletzungen!

- Aufgrund der hohen Anziehungskräfte ist besondere Vorsicht im unmittelbaren Nahbereich (Abstand < 50 mm) der Sekundärteile geboten. Da Magnetkräfte nicht sichtbar sind, werden sie oft unterschätzt.
- Die magnetischen Anziehungskräfte setzen innerhalb des unmittelbaren Nahbereiches schlagartig ein und können bereits bei mittelgroßen Gegenständen auf mehrere 100 kg anwachsen.





2.2 Allgemein



▲ GEFAHR!

Während des Betriebs kann der Linearmotor bewegliche Teile besitzen.

Tod oder schwere Verletzungen!

- Alle Arbeiten zu Transport, Einlagerung, Aufstellung/Montage, Anschluss, Inbetriebnahme, Wartung und Instandhaltung dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden unter unbedingter Beachtung:
 - Der zugehörigen ausführlichen Betriebsanleitung(en)
 - Der Warn- und Sicherheitsschilder am Motor
 - Aller anderen zum Antrieb gehörenden Projektierungsunterlagen, Inbetriebnahmeanleitungen und Schaltbilder
 - Der anlagenspezifischen Bestimmungen und Erfordernisse
 - Der nationalen/regionalen Vorschriften für Sicherheit und Unfallverhütung
- · Niemals beschädigte Produkte installieren.
- Bei unzulässigem Entfernen der erforderlichen Abdeckung, unsachgemäßem Einsatz, bei falscher Installation oder Bedienung, besteht die Gefahr von schweren Personen- oder Sachschäden.
- Führen Sie keine schweren (> 1 kg) oder flächigen (> 1 dm²) metallischen Gegenstände mit der freien Hand an das Sekundärteil heran.
- Zur Befreiung eingeklemmter Körperteile sind mindestens 2 spitze Keile aus festem, unmagnetischem Material z. B. Messing oder Edelstahl (Keilwinkel ca. 10° 15°) sowie einen Hammer bereitzulegen. Falls erforderlich, z. B. bei eingeengtem Montageraum, sind speziell angefertigte Montage-Hilfsvorrichtungen zur Erleichterung und Absicherung der Arbeiten zu verwenden.
- Halten Sie Uhren und magnetisierbare Datenträger (z. B. Kreditkarten, Disketten, etc.) aus dem Nahbereich < 100 mm des Linearmotors SLC heraus.

Weitere Informationen sind der Dokumentation zu entnehmen.

▲ WARNUNG!



Sie können sich verbrennen, wenn der Linearmotor nicht abgekühlt ist. Der Linearmotor kann eine Oberflächentemperatur über 100 °C haben.

Verbrennungsgefahr!

 Berühren Sie keinesfalls den Linearmotor während des Betriebs und in der Abkühlphase nach dem Abschalten.



2.3 Zielgruppe

Von den Linearmotoren SLC können Restgefahren für Personen und Sachwerte ausgehen. Deshalb dürfen alle Montage-, Installations-, Inbetriebnahme- und Servicearbeiten nur von geschultem Personal ausgeführt werden, welches die möglichen Gefahren kennt.

Das Personal muss für die entsprechende Tätigkeit die erforderliche Qualifikation haben und mit der Montage, Installation, Inbetriebnahme und dem Betrieb des Produktes vertraut sein. Dazu müssen die Betriebsanleitung und besonders die Sicherheitshinweise sorgfältig gelesen, verstanden und beachtet werden.

2.4 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die synchronen Linearmotoren der Reihe SLC sind Motoren für industrielle und gewerbliche Anlagen. Andere als die zulässige Motorenbelastung, sowie andere Einsatzgebiete als industrielle und gewerbliche Anlagen dürfen nur nach Absprache mit SEW-EURODRIVE verwendet werden.

Die Inbetriebnahme (Aufnahme des bestimmungsgemäßen Betriebs) ist so lange untersagt, bis festgestellt ist, dass die Maschine die Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EWG einhält und die Konformität des Endprodukts mit der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG feststeht.

Die technischen Daten, sowie die Angaben zu den zulässigen Bedingungen, finden Sie auf dem Leistungsschild und in der Dokumentation.

2.5 Einsatzumgebung

Verboten ist, wenn nicht ausdrücklich dafür vorgesehen:

- Der Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.
- Der Einsatz in Umgebungen mit schädlichen Ölen, Säuren, Gasen, Dämpfen, Stäuben, Strahlungen. Bei weiteren Fragen zu den Umgebungsbedingungen halten Sie bitte Rücksprache mit SEW-EURODRIVE.
- Der Einsatz in nichtstationären Anwendungen, bei denen über die Anforderung der EN 50178 hinausgehende mechanische Schwingungs- und Stoßbelastungen auftreten.

2.6 Sicherheitsfunktionen

Die Linearmotoren SLC dürfen ohne übergeordnete Sicherheitssysteme keine Sicherheitsfunktionen wahrnehmen.

Verwenden Sie übergeordnete Sicherheitssysteme, um den Maschinen- und Personenschutz zu gewährleisten.





2.7 Verhalten und Sofortmaßnahmen bei Unfällen

- Falls die Maschine am Stromversorgungsnetz angeschlossen ist, drücken Sie sofort NOT-AUS.
- Fordern Sie sofort Erste Hilfe an.
- Zur Befreiung eingeklemmter Körperteile zwischen zwei Sekundärteilen oder einem Sekundärteil und einem ferromagnetischen Teil (z. B. Stahlplatte, Stahlträger, Maschinenbett, Werkzeug) benötigen Sie die vorher genannten Hilfsmittel. Treiben Sie mit dem bereitliegendem spitzen Keil den Trennspalt auseinander.



▲ WARNUNG!

Gefahr durch magnetisches Feld!

Tod oder schwere Verletzungen!

Die magnetischen Kräfte sind unabhängig vom Einschaltzustand der Anlage vorhanden!

2.8 Entsorgung






- Eisen
- Aluminium
- Kupfer
- Kunststoff
- Elektronikbauteilen

Entsorgen Sie die Teile entsprechend den gültigen Vorschriften.



3 Produktbeschreibung und Typenübersicht

3.1 Systemwelt



690154ADE






3.2 Sachnummern

Artikel-Nr,	Produkt
05956501	Sekundärteil 200 mm
05956498	Sekundärteil 250 mm
05956455	Sekundärteil 300 mm
05956463	Sekundärteil 400 mm
13334034	Sekundärteil 608,5
13334018	Sekundärteil 708,5
13333984	Sekundärteil1108,5
13333224	Primärteil
16450892	Primärteil mit UL-Zulassung
13002325	Lineargeber
08295107	MCV40-A0055-5A3-4-0E
18253431	MCV40-A0055-503-4-5E

3.3 Typenschild

Das Primärteil ist mit einem Aufkleber versehen, aus denen die technischen Daten wie folgt ersichtlich sind:

Typenschild SLC



61246AXX

Type = Typenschlüssel No. = Kundenauftragsnummer

F_{PeaK} = Spitzenkraft

 F_1 = Maximalkraft, die bis v_1 zur Verfügung steht

F_N = Dauerkraft k_e = Spannungskonstante

R_{U-V} = Wicklungswiderstand U = Spannung

v_N = Geschwindigkeit, bis zu der die Nennkraft zur Verfügung steht

 $\mathsf{I}_{\mathsf{PEAK}}$ Maximalstrom Strom bei F₁ I_1 Nennstrom I_N = Kraftfaktor Induktivität L_{U-V} = Ins.Cl. = Isolierstoffklasse Part-No. Sachnummer Masse kg IP Schutzart






Produktbeschreibung und Typenübersicht

Lieferumfang Systemkomponenten

Typenschild SLC mit UL



69013AXX

Type = Typenschlüssel

No. = Kundenauftragsnummer

F_{PeaK} = Spitzenkraft

 F_1 = Maximalkraft, die bis v_1 zur Verfügung steht

F_N = Dauerkraft

 k_e = Spannungskonstante R_{U-V} = Wicklungswiderstand

U = Spannung

 v_N = Geschwindigkeit, bis zu der die Nennkraft zur Verfügung steht

Maximalstrom I_{PEAK} Strom bei F₁ = Nennstrom I_N k_f = Kraftfaktor Induktivität $L_{U\text{-}V}$ Ins.Cl. Isolierstoffklasse Part-No. Sachnummer Masse Schutzart

3.4 Lieferumfang Systemkomponenten

Der Lieferumfang für Linearmotoren SLC umfasst:

- Primärteile
- · Sekundärteile mit Permanentmagneten
- Steuer- und Regelungssysteme wie MOVIDRIVE[®]
- Längenmesssystem

Im Lieferumfang nicht enthalten sind:

- Linearführungssysteme
- Längenmesssysteme NL16
- · Schleppketten
- · Bremssysteme
- · Puffer / Stoßdämpfer




Technische Informationen zu MOVIDRIVE®



3.5 Technische Informationen zu MOVIDRIVE®

Die Linearmotoren SLC können grundsätzlich bei entsprechendem Gebersystem auch mit MOVIAXIS $^{\circledR}$ oder MOVIDRIVE $^{\circledR}$ B betrieben werden. In Verbindung mit NL16 ist ausschließlich der Betrieb am MCV Sonderkonstruktion -0E möglich.

Typenbezeichnung MOVIDRIVE® compact





HINWEIS

Weitere Informationen finden Sie im MOVIDRIVE® compact Systemhandbuch.



Produktbeschreibung und Typenübersicht


Technische Informationen zu MOVIDRIVE®

Sachnummer und Status

Das MCV40A0055-5A3-4-0E ist verfügbar unter der Sachnummer 08295107.

Die Geräte sind mit einem Statusetikett für das Leistungsteil und einem Statusetikett für den Steuerkopf versehen, die seitlich neben dem Typenschild angebracht sind.

Für den Betrieb entsprechend Kapitel 7.2 ist dazu im ersten Statusfeld des Steuerkopfs mindestens die Version 71 notwendig.



60494AXX

- [1] Baugruppe / Teil
- Status
- [2] [3] Typenbezeichnung





4 Transport / Lagerung

4.1 Hinweise



STOPP

Durch unsachgemäßen Transport kann der Linearmotor beschädigt werden. Mögliche Sachschäden!

- Hinweise in diesem Kapitel genau beachten.
- Wenn nötig, geeignete und ausreichend bemessene Transportmittel verwenden.
- Untersuchen Sie die Lieferung sofort nach Erhalt auf etwaige Transportschäden.
 Teilen Sie diese sofort dem Transportunternehmen mit. Die Inbetriebnahme ist ggf. auszuschließen.

Wenn nötig, verwenden Sie geeignete, ausreichend bemessene Transportmittel. Entfernen Sie vorhandene Transportsicherungen vor der Inbetriebnahme.

- Markieren Sie Lagerplätze von Sekundärteilen ("Vorsicht starke Magnetfelder", Piktogramme).
- Lagern Sie Sekundärteile nie unverpackt, verwenden Sie unmagnetisches Verpackungsmaterial mit einer Dicke von mindestens 2 cm auf der magnetischen Seite.
- Beachten Sie die Warnhinweise auf der Verpackung.
- · Halten Sie die Lagerplätze trocken.
- · Schützen Sie die Lagerplätze vor Hitze.
- Bei Transport von Maschinen oder Maschinenteilen mit bereits auf Verfahrachse(n) montierten Primär- und Sekundärteilen: Arretieren Sie die Achse(n) gegen unbeabsichtigtes Verfahren (wegen fehlender Selbsthemmung).




4.2 Korrosionsschutz- und Lagerbedingungen

Der Konservierungsschutz der Motorteile beträgt bei ungeöffneter Originalverpackung 5 Jahre.

Folgende Lagerbedingungen müssen für die Linearmotoren beachtet werden:

- · lagern Sie die Linearmotoren in Innenräumen
- · die Lagerräume sind rein und trocken zu halten
- Lagertemperatur sollte im Bereich –5 °C bis +70 °C liegen
- · Luftfeuchtigkeit sollte 95 % nicht überschreiten
- · Originalverpackung darf nicht beschädigt werden

Die gelagerten Linearmotoren SLC müssen mit den folgenden Warnungsschilder versehen werden:



versehen werden.

4.3 Lackierung

Primärteil Die Primärteile sind mit einer Korrosionsschutzlackierung OS1 versehen.

Sekundärteil Die Grundplatte der Sekundärteile sind galvanisch verzinkt.

4.4 Rücklieferung zu SEW-EURODRIVE

Die Primär- und Sekundärteile dürfen nur in der Originalverpackung zurückgeliefert werden.



▲ WARNUNG!

Gefahr durch magnetisches Feld!

Tod oder schwere Verletzungen!

- Sekundärteile unbedingt an der magnetische Seite mit einem 2 cm dicken Holzbrett über die gesamte Fläche abdecken und verbinden. Aufgrund der hohen Anziehungskräfte ist besondere Vorsicht im unmittelbaren Nahbereich (Abstand < 50 mm) der Sekundärteile geboten. Da Magnetkräfte nicht sichtbar sind, werden sie oft unterschätzt.
- Die magnetischen Anziehungskräfte setzen innerhalb des unmittelbaren Nahbereiches schlagartig ein.





5 Mechanische Installation

5.1 Hinweise

▲ GEFAHR!

Gefahr durch magnetisches Feld!

Tod oder schwere Verletzungen!

- Legen Sie die Sekundärteile nie auf Metalle.
- Legen Sie ein Primärteil nie direkt auf das Sekundärteil.
- Halten Sie Werkzeuge gut fest (beidhändig). Führen Sie diese langsam an das Sekundärteil heran.
- · Tragen Sie Arbeitshandschuhe bei der Montage.
- Entfernen Sie die Verpackung des Sekundärteils erst unmittelbar vor der Montage.
- Montagearbeiten nur zu zweit ausführen.
- Decken Sie bei Montagearbeiten mit bereits montierten Sekundärteilen diese mit mindestens 2 cm unmagnetischem Material (z. B. Holz) ab.
- Falls erforderlich sind speziell angefertigte Montage-Hilfsvorrichtungen zur Erleichterung und Absicherung der Arbeiten zu verwenden (z. B. bei eingeengtem Montageraum).
- Stellen Sie unbedingt die ordnungsgemäße Erdung des Primärteils mit der Erdungsschiene PE im Schaltschrank als Bezugspotenzial sicher.
- Bringen Sie das beigelegte Warnschild gut sichtbar auf oder in unmittelbarer Nähe des montierten Sekundärteile an!
- Beachten Sie, dass abhängig von lokalen Zulassungsbestimmungen der Gesamtanlage die dem Luftspalt zugewandte Fläche des Primärteils nicht als Gehäuse gilt. Gegebenenfalls ist dieser Punkt bei der Konzeption der Anlage zu berücksichtigen.




▲ GEFAHR!

Verletzungsgefahr durch Stromschlag.

Tod oder schwere Verletzung.

 Stellen Sie unbedingt die ordnungsgemäße Erdung des Primärteils mit der Erdungsschiene PE im Schaltschrank als Bezugspotenzial sicher.

5.2 Toleranzen der Anbaugeometrie



61998AXX

[1] Primärteilanbau

bezogen auf das Primärteil, max. Durchbiegung Länge 0,3 mm/ Breite 0,1 mm

[2] Sekundärteil


bezogen auf 400 mm Länge, max. Durchbiegung 0,1 mm

- [3] Sekundärteilanbau
- [L1] \pm 0,3 mm bezogen auf 1000 mm des Sekundärteils
- [L2] \pm 0,2 mm bezogen auf die Geamtlänge des Primärteils



Mechanische Installation Toleranzen der Anbaugeometrie





- [1] Primärteilanbau (Montageplatte)
- [2] Sekundärteilanbau (Grundkörper, z. B. Maschinenbett)

Form- und Lagetoleranzen bezogen auf 1000 mm Länge

Die Einhaltung der Form- und Lagetoleranzen sind für die Funktion des Linearmotors erforderlich. Für die Funktion des Gebersystems NL16 sind diese Genauigkeiten ausreichend.

Im Betriebszustand bei Beharrungstemperatur des Linearmotors sind diese Form- und Lagetoleranzen einzuhalten. Der Einfluss der kundenseitigen Lasten muss ebenfalls berücksichtigt werden.

Das Primärteil besitzt bauartbedingt eine Ebenheitstoleranz von max. 0,8 mm an der Anschraubfläche, im unverbauten Zustand.

Um im eingebauten Zustand eine Ebenheit von < 0,2 mm zu erreichen, muss das Primärteil auf eine ebene Unterkonstruktion, deren Biegesteifigkeit mindestens, einem quadratisches Hohlprofil DIN EN10210-60x60x6-S235JR entspricht, geschraubt werden.

Beim Aufspannen wirkt auf die äußersten Befestigungsschrauben (Abstand 600 mm), eine Kraft von max.1000 N/je Schraube. Die vorgenannten Angaben berücksichtigen nicht die zusätzlichen magnetischen Anziehungskräfte! Diese Kräfte müssen bei der Dimensionierung, der kundenseitigen Unterkonstruktion berücksichtigt werden.

Mechanische Installation Montage Primärteil

5.3 Montage Primärteil

Bevor Sie beginnen

Prüfen Sie, dass:


- die Angaben auf dem Leistungsschild des Antriebes bzw. der Ausgangsspannung des Servoumrichters mit dem Spannungsnetz übereinstimmen
- der Antrieb unbeschädigt ist (keine Schäden durch Transport oder Lagerung)
- sichergestellt ist, dass folgende Vorgaben erfüllt sind:
 - Umgebungstemperatur zwischen +5 °C und +40 °C¹⁾
 - keine Öle, Säuren, Gase, Dämpfe, Strahlungen etc.
 - Aufstellungshöhe max. 1000 m über NN¹⁾



HINWEIS

Beginnen Sie mit der Montage des Primärteiles. Montieren Sie die Sekundärteile erst nach Abschluss aller anderen Montagearbeiten, unmittelbar vor der Inbetriebnahme des Antriebs. Beachten Sie die Sicherheitshinweise zum Umgang mit den Sekundärteile (siehe Kapitel 2).

Montagevorbereitung des Primärteil



53349AXX

Anschraubflächen [1]:

Die Anschraubflächen des Primärteils sind ab Werk mit einem Korrosionsschutz versehen. Vor der Montage die Fläche nur leicht mit einem nichtfasernden Lappen abwischen, um anhaftenden Staub, Schmutz usw. zu beseitigen.

Befestigungsschrauben:

Zur Befestigung sind **alle** M6-Gewindebohrungen in der Montagefläche zu benutzen. Hierzu werden Schrauben der Größe M6, Festigkeitsklasse 8.8 oder höher verwendet. Die Mindesteinschraubtiefe beträgt 10 mm. Das Anzugmoment beträgt immer 10 Nm und darf nie überschritten werden, auch nicht bei Schrauben höherer Festigkeit.

¹⁾ Beachten Sie die Derating Angaben im Katalog Kapitel 4.9





5.4 Montage Sekundärteile

Montagevorbereitung der Sekundärteile



▲ WARNUNG!


Gefahr durch magnetisches Feld!

Tod oder schwere Verletzung!

- · Teile erst direkt vor der Montage entpacken.
- Beachten Sie die Sicherheitshinweise im Kapitel 2!

Montage der Sekundärteile

Das erste Teil montieren Sie an einem Ende des Fahrwegs und arbeiten dann in einer Richtung weiter. Die Orientierung des ersten Teils ist beliebig. Das angrenzende Teil erhält die gleiche Orientierung. An den Sekundärteilen ist der Nord [1] gekennzeichnet (→ siehe nachfolgendes Bild). Es können unterschiedliche Sekundärteillängen miteinander kombiniert werden.



[1] Nordpol

Vor der Inbetriebnahme des Antriebs, das Primärteil von Hand über die Sekundärteile schieben, um die Freigängigkeit zu prüfen.

Sollte eine Prüfung des sichtbaren Luftspalts notwendig sein, unmagnetische Prüfmittel z. B. Fühlerlehren aus Edelstahl-, Aluminium-, Messing-, Kupferblechen verwenden.



▲ GEFAHR!

Verletzungsgefahr durch Stromschlag.

Auch bei nicht angeschlossenem Motor können durch Bewegung des Primärteils induzierte Spannungen bis 500 V entstehen (Generator-Prinzip).

Tod oder schwere Verletzung!

• Schutzkappe am Leistungsstecker des Primärteils erst unmittelbar vor elektrischen Anschluss des Leistungssteckers entfernen.

Mechanische Installation Montage Messsystem NL16


5.5 Montage Messsystem NL16


Das Messsystems NL16 wird mit 4 Schrauben auf eine Trägerplatte angeschraubt. Beim Motordesign wurde darauf geachtet, dass z.B. der SLC-P050M-030 dieselbe Höhe wie der NL16 hat, so dass beide direkt auf dieselbe Trägerplatte montiert werden können.

Voraussetzung, dass der Motor phasenrichtig kommutiert und bestromt wird, ist, dass das Messsystem im Abstand und der Orientierung entsprechend Abb. montiert wird.

Bei der Montage sind folgende Toleranzen einzuhalten:

- Nennluftspalt: 4,5 mm
- Seitlicher Versatz quer zur Fahrtrichtung: mittig +/- 0,5 mm
- Abstand Mitte NL16 Mitte SLC-P: 700mm + (1....n x 100 mm) +/- 1 mm





68976ADE





6 **Elektrische Installation**



GEFAHR!

Verletzungsgefahr durch Stromschlag.

Tod oder schwere Verletzung.

- Bitte beachten Sie bei der Installation unbedingt die Sicherheitshinweise in den einzelnen Kapiteln!
- Bei umrichtergespeisten Motoren müssen die entsprechenden Verdrahtungshinweise des Umrichterherstellers beachtet werden. Unbedingt die Betriebsanleitung des Umrichters beachten.



HINWEIS

Am Motor ist eine Tüte befestigt, die folgende Hinweise enthält:

Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie diese Hinweise.

6.1 Projektierung Kabelquerschnitt Leistungskabel

Kabeldimensionierung nach EN 60402




Bild 1: Min. erforderlicher Kabelquerschnitt in Abhängigkeit von der Kabellänge I [m] und vom Strom *I [A]*

[1] max. zulässige Kabellänge nach SEW-Spezifikation = 100 m

Das Diagramm (siehe oben) ist Grundlage für die Kabelzuordung siehe nachfolgnede Seiten.

Die Hybridkabel sind in den Querschnitten 1,5 mm² bis 10 mm² über SEW-EURODRIVE bestellbar.



Kabelbelastung durch Strom I in [A] nach EN 60204-1 Tabelle 5, Umgebungstemperatur 40 °C

Kabelquerschnitt [mm ²]	Dreiadermantel- leitung im Rohr oder Kabel [A]	Dreiadermantel- leitung überein- ander an der Wand [A]	Dreiadermantel- leitung nebenein- ander waagrecht [A]
1,5	12,2	15,2	16,1
2,5	16,5	21,0	22
4	23	28,0	30
6	29	36,0	37
10	40	50,0	52
16	53	66,0	70
25	67	84,0	88
35	83	104,0	114

Diese Angaben stellen lediglich Richtwerte dar und **ersetzen nicht eine genaue Projektierung** der Zuleitungen in Abhängigkeit des konkreten Einsatzfalles unter Berücksichtigung der geltenden Vorschriften!

6.2 Wicklungsthermostate TH

Der thermische Motorschutz vermeidet die Überhitzung und damit die Zerstörung des Motors. Der TH ist eine Drillingsausführung, d. h. je Motorphase ein Bimetallöffner. Diese sind dann in Reihe geschaltet.

Die Thermostate sind standardmäßig in Reihe geschaltet und öffnen bei Überschreiten der zulässigen Wicklungstemperatur. Sie können in die Antriebs-Überwachungsschleife geschaltet werden.

6.3 Sicherheitshinweise

EMV-Maßnahmen

Synchrone Linearmotoren von SEW-EURODRIVE sind als Komponenten zum Einbau in Maschinen und Anlagen bestimmt. Für die Einhaltung der EMV-Richtlinie 2004/108/ EG ist der Ersteller der Maschine oder Anlage verantwortlich. Ausführliche Informationen zu diesem Thema finden Sie in der SEW-Druckschrift:


"Praxis der Antriebstechnik Band 7, Antriebe projektieren" und in "Praxis der Antriebstechnik Band 9, EMV in der Antriebstechnik".

Anschluss Geber

Beachten Sie beim Anschluss eines Gebers folgende Hinweise:

- Nur geschirmte Leitung mit paarweise verdrillten Adern verwenden.
- · Den Schirm beidseitig großflächig auf PE-Potentzial legen.
- Signalleitungen getrennt von Leistungskabeln verlegen (Abstand mindestens 200 mm).







6.4 Elektrischer Anschluss (ohne UL)

Kabelbelegung

Leistung

Die Kabel sind mit schwarzer Aderfarbe und zusätzlicher weißen Kennzeichung versehen.

Funktion	Aderfarbe	Kennzeichnung
Phase U	Schwarz (BK)	1
Phase V	Schwarz (BK)	2
Phase W	Schwarz (BK)	3
Schutzleiter	Schwarz (BK)	4

Thermischer Motorschutz

Funktion	Aderfarbe	Kennzeichnung
TH1	Schwarz (BK)	1
TH2	Schwarz (BK)	2

6.5 Elektrischer Anschluss (mit UL)

Kabelbelegung

Leistung

Die Kabel sind mit farbiger Aderkennzeichnungen versehen.

Funktion	Aderfarbe	Kennzeichnung
Phase U	Schwarz (BK)	-
Phase V	Braun (BN)	-
Phase W	Grau (GY)	-
Schutzleiter	Gelb / Grün (YE/GN)	-

Thermischer Motorschutz

Funktion	Aderfarbe	Kennzeichnung
TH1	Braun (BN)	-
TH2	Blau (BL)	-
Schutzleiter	Gelb/Grün (YE/GN)	-





6.6 Konfektionierte Kabel



HINWEIS

Die Kabel besitzen auch niederkapazitive Eigenschaften für den Betrieb am Umrichter.

Feedbackkabel NL16

Für das Längenmesssystem bietet SEW-EURODRIVE keine Feedbackkabel an. Das Kabel ist Anwenderseitig zu konfektionieren mit einem M12 Aktor Sensorkabel und einem 15-poligen SUB-D Stecker.

Kabel für NL16 Geber

Kontaktbelegung Kabel für Feedbackkabel

Geberseite				Anschluss MOVIDRIVE [®] MCV		
Steckverbinder Kontakt-Nr.		Beschreibung	Beschreibung	Kontakt-Nr.	Steckverbinder	
	1	A	Α	1		
12-polig mit Buchsenkontakten	2	В	В	2		
buchsenkontakten	3	С	С	3	Sub-D 9-polig	
	4	GND	GND	5		
4 6	5	/A	/A	6		
	6	/B	/B	7	MCV	
(0 0 0)	7	/C	/C	8	X15	
2 1	8	24 V	24 V	9		
2		n. c.	n. c.	4	6. •1	
					9••5	





7 Inbetriebnahme



▲ GEFAHR!

Verletzungsgefahr durch Stromschlag.

Tod oder schwere Verletzung!

 Bei umrichtergespeisten Motoren müssen die entsprechenden Verdrahtungshinweise des Umrichterherstellers beachtet werden. Unbedingt die Betriebsanleitung des Umrichters beachten.



STOPP

Durch unsachgemäße Inbetriebnahme kann der Linearmotor beschädigt werden. Mögliche Sachschäden!

- Hinweise in diesem Kapitel genau beachten.
- Arbeiten Sie nie bei eingeschalteter Maschine im Verfahrbereich.
- Freier Achsverfahrweg sicherstellen.
- · Überprüfen Sie die Endlagen.
- Überprüfen Sie vor dem Einschalten das Linearmesssystem.
- · Begrenzen Sie die maximale Kraft im Umrichter.
- Setzen Sie die Geschwindigkeitsbegrenzungen im Umrichter auf kleine Werte.
- Beachten Sie die Sicherheitshinweise in den einzelnen Kapiteln.

7.1 Voraussetzungen zur Inbetriebnahme

Vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme, dass

- sich das Primärteil über die gesamte Fahrstrecke leichtgängig, kollisionsfrei und ohne mechanische Berührung von Primär- und Sekundärteil verschieben lässt
- alle Anschlüsse ordnungsgemäß ausgeführt wurden
- alle Schutzeinrichtungen ordnungsgemäß installiert sind
- · alle Motorschutzeinrichtungen aktiv sind
- · bei Hubwerken die Bremse korrekt arbeitet
- Sie ein MOVIDRIVE® MCV mit der Sonderkonstruktion -0E bzw. -5E haben
- · keine anderen Gefahrenquellen vorhanden sind
- die Inbetriebnahme-Software MOVITOOLS® auf ihrem PC installiert ist.



Inbetriebnahme Werksseitig aufgespielter Parametersatz

7.2 Werksseitig aufgespielter Parametersatz

Die MOVIDRIVE® MCV Sonderkonstruktion -0E beinhaltet bereits einen speziellen werkseitig aufgespielten Parametersatz und eine auf spezielle mechanische Toleranzen optimierte Firmware. Für diese Optimierung sind die H-Variablen H123-H127 mit Sonderfunktionen belegt und mit folgenden Werten initialisiert (Stand 03/2009):

H-Variablen	
H123 =1820	
H124 = 32716	
H125 = 10000	
H126 = 125	
H127 = 651	

SEW-EURODRIVE weist darauf hin, dass für eventuelle Fehlfunktionen in der Anlage, die durch die von den Standardeinstellungen abweichenden Parameter (mit)verursacht werden, keine Gewährleistung oder Haftung übernommen werden.

Es ist grundsätzlich möglich, den Parametersatz über den Parameter 802 "Werkseinstellung" auf Standardeinstellungen zu setzen oder einzelne Parameter zu ändern.

Die Sonderkonstruktion -5E wird nicht mit aufgespieltem Parametersatz ausgeliefert, sondern mit Standardwerten der Werkseinstellung.





7.3 Ablauf der Inbetriebnahme

Parametrierung

- 1. Stellen Sie sicher, dass der Servoumrichter Sonderkonstruktion -0E bzw. -5E im Zustand Reglersperre bzw. 24V-Betrieb ist.
- Führen Sie ausgehend von der Werkseinstellung eine Inbetriebnahme eines CM-Servomotors durch, dessen Stillstandsdauerstrom der Summe der Nennströme aller parallel am MOVIDRIVE betrieben SLC-Motoren entspricht. Weiterhin sind in der Inbetriebnahme einzustellen:
 - Kein Temperatursensor angeschlossen (Der TH-Sensor ist separat in einer SPS auszuwerten)
 - Betriebsweise Momentenregelung
 - Begrenzung der Stromgrenze P303 auf die Summe der Maximalströme der SLC-Motoren
 - Steifigkeit, Reglerparameter und Rampenzeiten sind in der Betriebsart Momentenregelung nicht wirksam
- 3. Schließen Sie die Motorinbetriebnahme mit Download ab.
- 4. Stellen Sie den Stromregler Index 8663 nach der Formel Index 8663 = L[mH] x Gerätenennstrom x MDX-Faktor ein mit

MDX-Faktor = 0,02 für MDX Baugröße 0 = 0,016 für MDX > Baugröße 0 ein

5. Stellen Sie optional die Skalierung des Drehzahl-Istwertes auf: P850 = 1, P851= 200, P852 = m/s. (1m/s entspricht 200Upm) Die Einstellung hat keine Auswirkung auf die Funktion.

Geberauswertung testen


Schieben Sie das Primärteil von Hand in eine Richtung und beobachten Sie in der Shell in MOVITOOLS den Parameter P003 (Istposition). Ermitteln Sie die positive Bewegungsrichtung. Prüfen Sie, ob Sie auf einer Verfahrstrecke von 100mm 6 Inkremente messen.

Inbetriebnahme Ablauf der Inbetriebnahme

Achsverfahren

Prüfen Sie bei einer Achse mit Endbegrenzungen die korrekte Funktion der Endschalter. Verfahren Sie die Achse mit reduziertem Momentensollwert.

Bewegt sich die Achse bei positivem Moment nicht kontrolliert in positive Bewegungsrichtung, prüfen Sie die korrekte Zuordnung von Motorphasen zu den Gebersignalen. Dazu können Sie im Extremfall den Motor in positive Richtung schieben und die Leiterspannung zwischen U und V und das C-Spursignal mit dem Oszilloskop aufzeichnen. Es besteht der Zusammenhang aus der nachfolgenden Abbildung. Der Nulldurchgang in positive Richtung der Leiterspannung U-V muss mit der steigenden Flanke der C-Spur zusammenfallen. (Hinweis: Der Motor führt keine Kommutierungsfahrt durch.)



61737AXX



Betriebsstörungen Ablauf der Inbetriebnahme



8 Betriebsstörungen

Betriebsstörungen meldet der Servoumrichter je nach Typ über Diagnose-LEDs oder eine 7-Segmentanzeige und einen Fehlercode. Benutzen Sie zur Fehlerbeseitigung das Systemhandbuch oder die Betriebsanleitung des entsprechenden MOVIDRIVE $^{\circledR}$.



9 Inspektion / Wartung

9.1 Hinweise



▲ GEFAHR!

Verletzungsgefahr durch Stromschlag.

Auch bei nicht angeschlossenem Motor können durch Bewegung des Primärteils induzierte Spannungen bis zu 500 V entstehen (Generator-Prinzip).

Schutzkappe am Leistungsstecker des Primärteils erst unmittelbar vor elektrischen Anschluss des Leistungssteckers entfernen.

Tod oder schwere Verletzung.

Warten Sie nach dem Trennen der Umrichter von der Versorgungsspannung mindestens fünf Minuten, bevor Sie spannungsführende Teile (z. B. Kontakte, Gewindebolzen) berühren oder Anschlüsse lösen. Messen Sie zur Sicherheit die Spannung am Zwischenkreis und warten Sie, bis die Spannung unter 40 V abgesunken ist.

▲ WARNUNG!



Sie können sich verbrennen, wenn der Linearmotoren nicht abgekühlt ist. Der Linearmotor kann eine Oberflächentemperatur über 100 °C haben.

Verbrennungsgefahr!

 Berühren Sie keinesfalls den Linearmotor während des Betriebs und in der Abkühlphase nach dem Abschalten.



STOPP

Durch unsachgemäße Inspektion und Wartung kann der Linearmotor beschädigt werden.

Mögliche Sachschäden!

- · Beachten Sie die folgende Hinweise.
- · Halten Sie den Motorraum von Spänen frei.
- · Achten Sie auf Geräuschbildung.
- Die Leistungsanschlüsse können Spannung führen, auch wenn sich der Motor nicht bewegt. Lösen Sie die elektrischen Anschlüsse der Motoren nie unter Spannung.
- · Tragen Sie Arbeitshandschuhe bei Wartungs- und Reparaturarbeiten.
- · Schalten Sie vor Arbeiten an Maschinen diese sicher spannungsfrei.
- Hantieren Sie nie bei eingeschalteter Maschine im Verfahrbereich.
- Reinigen Sie den Motorbereich regelmäßig von Spänen.
- Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile entsprechend der jeweils g
 ültigen Einzelteillistel
- Motoren können im Betrieb sehr heiß werden Verbrennungsgefahr!
- Vor Beginn der Arbeiten Linearmotor spannungslos schalten und gegen unbeabsichtigtes Einschalten sichern!





9.2 Allgemeine Wartungsarbeiten

Die Primär- und Sekundärteile selbst sind wartungsfrei und können auch nicht repariert werden. Defekte Teile sind auszutauschen.


In Abhängigkeit von den Umgebungsbedingungen ist an den Sekundärteilen evtl. anhaftender Schmutz, Späne, Staub usw. mit einem weichen Lappen zu entfernen.

Wir weisen darauf hin, dass bewegte Kabel verschleißbehaftet sind und in regelmäßigen Abständen auf äußerliche Veränderungen zu prüfen sind.



10 Technische Daten

10.1 Motordaten



[1] = dynamische Grenzkräfte[2] = thermische Grenzkräfte

F_{Nenn} = Dauerkraft

bei Anbau an eine waagrechte Aluminiumkühlfläche mit

4facher Primärflanschfläche

10 mm Stärke

bis zu einer Umgebungstemperatur von 40 °C

· bis zu 1000 m Aufstellhöhe

F_{Peak} = Maximalkraft

v_L = Theoretische maximale Verfahrgeschwindigkeit

 v_1^L = Geschwindigkeit, bis zu der die Kraft F_1 zur Verfügung steht

I_{Nenn} = Nennstrom I_{Peak} = Maximalstrom

 \vec{F}_{D}^{ear} = Kraft durch magnetische Anziehung bei Nenn Luftspalt 4.5 mm

		Kraft		Geschwindigkeit		Strom		Kabelquer-	Strangin-	Wider-
Motortyp ¹⁾	F _{Peak}	F _{Nenn}	F _D	v ₁	v _L	I _{Peak}	I _{Nenn}	schnitt	duktivität	stand
	[N]	[N]	[N]	[m/s]	[m/s]	[A]	[A]	[mm]	[mH]	[Ω]
SLC-050M	400	200	480	2.5	5.0	4.7	2.35	3 x 1.5	162	13

¹⁾ Alle Angaben sind Strangwerte (50 % des Wertes zwischen 2-Phasen gemessen)

Elektrische Größen gelten für sinusförmige Kommutierung und sind als Effektivwerte angegeben bzw. beziehen sich darauf.




10.2 Einbaumaße





HINWEIS


Einbaumaße für Primärteile mit UL-Zulassung finden Sie auf der nachfolgende Seite.


Primärteil













69007ADE





Technische Daten Einbaumaße


Primärteil (mit UL)













69009ADE






Sekundärteil Länge 200






Technische Daten Einbaumaße


Sekundärteil Länge 250








Sekundärteil Länge 300









Technische Daten Einbaumaße

Sekundärteil Länge 400











Sekundärteil Länge 608,5









Technische Daten Einbaumaße

Sekundärteil Länge 708,5











Sekundärteil Länge 1108,5








10.3 Technische Daten Messsystem NL16

Allgen	neine Daten
Absolute Genauigkeit	1 mm
Masse	0,9 kg
Umgebungstemperatur	0 °C 50 °C
Lagertemperatur	−25 °C 75 °C
max. Kabellänge	100 m







69022AXX

[1] Status LED

- grün: Normalbetrieb
- gelb: Normalbetrieb bei fehlendem Magnet
- rot: Fehler im Kommutierungssignal (z. B kein Magnet oder zu große Lücke, falsche Abstände zwischen den Magneten)
- [2] SEW-interne Programmierschnittstelle (nicht immer vorhanden) (Buchse)
- [3] Geberanschluss (Stifte)





Adressenliste

Deutschland			
Hauptverwaltung Fertigungswerk Vertrieb	Bruchsal	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D-76646 Bruchsal Postfachadresse Postfach 3023 • D-76642 Bruchsal	Tel. +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970 http://www.sew-eurodrive.de sew@sew-eurodrive.de
Fertigungswerk / ndustriegetriebe	Bruchsal	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Christian-Pähr-Str.10 D-76646 Bruchsal	Tel. +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-2970
Service Competence Center	Mitte	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 1 D-76676 Graben-Neudorf	Tel. +49 7251 75-1710 Fax +49 7251 75-1711 sc-mitte@sew-eurodrive.de
	Nord	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Alte Ricklinger Straße 40-42 D-30823 Garbsen (bei Hannover)	Tel. +49 5137 8798-30 Fax +49 5137 8798-55 sc-nord@sew-eurodrive.de
	Ost	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Dänkritzer Weg 1 D-08393 Meerane (bei Zwickau)	Tel. +49 3764 7606-0 Fax +49 3764 7606-30 sc-ost@sew-eurodrive.de
	Süd	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Domagkstraße 5 D-85551 Kirchheim (bei München)	Tel. +49 89 909552-10 Fax +49 89 909552-50 sc-sued@sew-eurodrive.de
	West	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Siemensstraße 1 D-40764 Langenfeld (bei Düsseldorf)	Tel. +49 2173 8507-30 Fax +49 2173 8507-55 sc-west@sew-eurodrive.de
	Elektronik	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D-76646 Bruchsal	Tel. +49 7251 75-1780 Fax +49 7251 75-1769 sc-elektronik@sew-eurodrive.de
	Drive Service	Hotline / 24-h-Rufbereitschaft	+49 180 5 SEWHELP +49 180 5 7394357 14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz, max. 42 Cent/Min. aus Mobilfunknetzen
	Weitere Anschr	iften über Service-Stationen in Deutschland auf /	Mobilfunknetzen

Frankreich			
Fertigungswerk Vertrieb Service	Haguenau	SEW-USOCOME 48-54 route de Soufflenheim B. P. 20185 F-67506 Haguenau Cedex	Tel. +33 3 88 73 67 00 Fax +33 3 88 73 66 00 http://www.usocome.com sew@usocome.com
Fertigungswerk	Forbach	SEW-USOCOME Zone industrielle Technopôle Forbach Sud B. P. 30269 F-57604 Forbach Cedex	Tel. +33 3 87 29 38 00
Montagewerk Vertrieb Service	Bordeaux	SEW-USOCOME Parc d'activités de Magellan 62 avenue de Magellan - B. P. 182 F-33607 Pessac Cedex	Tel. +33 5 57 26 39 00 Fax +33 5 57 26 39 09
	Lyon	SEW-USOCOME Parc d'affaires Roosevelt Rue Jacques Tati F-69120 Vaulx en Velin	Tel. +33 4 72 15 37 00 Fax +33 4 72 15 37 15
	Nantes	SEW-USOCOME Parc d'activités de la forêt 4 rue des Fontenelles F-44140 Le Bignon	Tel. +33 2 40 78 42 00 Fax +33 2 40 78 42 20



Adressenliste

Frankreich			
	Paris	SEW-USOCOME	Tel. +33 1 64 42 40 80
		Zone industrielle	Fax +33 1 64 42 40 88
		2 rue Denis Papin	
		F-77390 Verneuil l'Etang	
	Weitere Anschrifter	n über Service-Stationen in Frankreich auf Anfr	age.
Ägypten			
Vertrieb	Cairo	Copam Egypt	Tel. +20 2 22566-299 +1 23143088
Service		for Engineering & Agencies	Fax +20 2 22594-757
		33 El Hegaz ST, Heliopolis, Cairo	http://www.copam-egypt.com/ copam@datum.com.eg
			copain@datum.com.cg
Algerien			
Vertrieb	Alger	REDUCOM Sarl	Tel. +213 21 8214-91
		16, rue des Frères Zaghnoune Bellevue	Fax +213 21 8222-84 info@reducom-dz.com
		16200 El Harrach Alger	http://www.reducom-dz.com
Argentinien			
Montagewerk	Buenos Aires	SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A.	Tel. +54 3327 4572-84
Vertrieb		Centro Industrial Garin, Lote 35 Ruta Panamericana Km 37,5	Fax +54 3327 4572-21
		1619 Garin	sewar@sew-eurodrive.com.ar http://www.sew-eurodrive.com.ar
		1010 001111	map.n www.com ourountercom.u.
Australien			
Montagewerke	Melbourne	SEW-EURODRIVE PTY. LTD.	Tel. +61 3 9933-1000
Vertrieb		27 Beverage Drive	Fax +61 3 9933-1003
Service		Tullamarine, Victoria 3043	http://www.sew-eurodrive.com.au enquires@sew-eurodrive.com.au
	Sydney	SEW-EURODRIVE PTY. LTD.	Tel. +61 2 9725-9900
	Sydney	9, Sleigh Place, Wetherill Park	Fax +61 2 9725-9905
		New South Wales, 2164	enquires@sew-eurodrive.com.au
Belgien			
Montagewerk	Brüssel	SEW-EURODRIVE n.v./s.a.	Tel. +32 16 386-311
Vertrieb	Diassei	Researchpark Haasrode 1060	Fax +32 16 386-336
Service		Evenementenlaan 7	http://www.sew-eurodrive.be
		BE-3001 Leuven	info@sew-eurodrive.be
Service	Industrie-getrieb	SEW-EURODRIVE n.v./s.a.	Tel. +32 84 219-878
Competence Center	е	Rue de Parc Industriel, 31	Fax +32 84 219-879
		BE-6900 Marche-en-Famenne	http://www.sew-eurodrive.be
			service-wallonie@sew-eurodrive.be
Brasilien			
Fertigungswerk	São Paulo	SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.	Tel. +55 11 2489-9133
Vertrieb		Avenida Amâncio Gaiolli, 152 - Rodovia Presidente Dutra Km 208	Fax +55 11 2480-3328
Service		Guarulhos - 07251-250 - SP	http://www.sew-eurodrive.com.br sew@sew.com.br
		SAT - SEW ATENDE - 0800 7700496	sew@sew.com.bi
Bulgarien			
Vertrieb	Sofia	DEL/ED DDIL/E CmbH	Tel. +359 2 9151160
vertried	JUIIA	BEVER-DRIVE GmbH Bogdanovetz Str.1	Fax +359 2 9151160
		BG-1606 Sofia	bever@bever.bg
1			





Chile			
Montagewerk	Santiago de	SEW-EURODRIVE CHILE LTDA.	Tel. +56 2 75770-00
Vertrieb	Chile	Las Encinas 1295	Fax +56 2 75770-01
Service		Parque Industrial Valle Grande	http://www.sew-eurodrive.cl
		LAMPA	ventas@sew-eurodrive.cl
		RCH-Santiago de Chile	•
		Postfachadresse	
		Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile	
China			
Fertigungswerk	Tianjin	SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd.	Tel. +86 22 25322612
Montagewerk		No. 46, 7th Avenue, TEDA	Fax +86 22 25323273
Vertrieb		Tianjin 300457	info@sew-eurodrive.cn
Service			http://www.sew-eurodrive.com.cn
Montagewerk	Suzhou	SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd.	Tel. +86 512 62581781
Vertrieb		333, Suhong Middle Road	Fax +86 512 62581783
Service		Suzhou Industrial Park	suzhou@sew-eurodrive.cn
		Jiangsu Province, 215021	
	Guangzhou	SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd.	Tel. +86 20 82267890
		No. 9, JunDa Road	Fax +86 20 82267922
		East Section of GETDD	guangzhou@sew-eurodrive.cn
		Guangzhou 510530	
	Shenyang	SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd.	Tel. +86 24 25382538
	, ,	10A-2, 6th Road	Fax +86 24 25382580
		Shenyang Economic Technological	shenyang@sew-eurodrive.cn
		Development Area	
		Shenyang, 110141	
	Wuhan	SEW-EURODRIVE (Wuhan) Co., Ltd.	Tel. +86 27 84478388
		10A-2, 6th Road	Fax +86 27 84478389
		No. 59, the 4th Quanli Road, WEDA	wuhan@sew-eurodrive.cn
		430056 Wuhan	
	Xi'An	SEW-EURODRIVE (Xi'An) Co., Ltd.	Tel. +86 29 68686262
		No. 12 Jinye 2nd Road	Fax +86 29 68686311
		Xi'An High-Technology Industrial Development	xian@sew-eurodrive.cn
		Zone	
	Moitoro Apschrif	Xi'An 710065 ten über Service-Stationen in China auf Anfrage.	
D.V	Weitere Anschin	teri uber Service-Stationen in China auf Affrage.	
Dänemark		OFW FURDERNIE	T 1 . 45 40 0505 00
Montagewerk	Kopenhagen	SEW-EURODRIVEA/S	Tel. +45 43 9585-00
Vertrieb		Geminivej 28-30	Fax +45 43 9585-09
Service		DK-2670 Greve	http://www.sew-eurodrive.dk
			sew@sew-eurodrive.dk
Elfenbeinküste			
Vertrieb	Abidjan	SICA	Tel. +225 21 25 79 44
		Société industrielle & commerciale pour	Fax +225 21 25 88 28
		l'Afrique	sicamot@aviso.ci
		165, Boulevard de Marseille 26 BP 1115 Abidjan 26	
Fatland			
Estland		ALAO (41111 AO	T. L. 1070 0500000
Vertrieb	Tallin	ALAS-KUUL AS	Tel. +372 6593230
		Reti tee 4	Fax +372 6593231
		EE (6301 Dootri küla Dao vald Hariumaa	VOIKO COOTC(M) Alac KUUL OO

EE-75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa



veiko.soots@alas-kuul.ee



Finnland			
Montagewerk	Lahti	SEW-EURODRIVE OY	Tel. +358 201 589-300
Vertrieb		Vesimäentie 4	Fax +358 3 780-6211
Service		FIN-15860 Hollola 2	http://www.sew-eurodrive.fi sew@sew.fi
Fertigungswerk	Karkkila	SEW Industrial Gears Oy	Tel. +358 201 589-300
Montagewerk		Valurinkatu 6, PL 8	Fax +358 201 589-310
		FI-03600 Karkkila, 03601 Karkkila	sew@sew.fi
			http://www.sew-eurodrive.fi
Gabun			
Vertrieb	Libreville	ESG Electro Services Gabun	Tel. +241 741059
		Feu Rouge Lalala	Fax +241 741059
		1889 Libreville Gabun	esg_services@yahoo.fr
		Gabuii	
Griechenland			
Vertrieb	Athen	Christ. Boznos & Son S.A.	Tel. +30 2 1042 251-34
		12, K. Mavromichali Street P.O. Box 80136	Fax +30 2 1042 251-59
		GR-18545 Piraeus	http://www.boznos.gr info@boznos.gr
		GR-10040 Filaeus	iiilo@b02ilos:gi
Großbritannien			
Montagewerk	Normanton	SEW-EURODRIVE Ltd.	Tel. +44 1924 893-855
Vertrieb		Beckbridge Industrial Estate	Fax +44 1924 893-702
Service		Normanton	http://www.sew-eurodrive.co.uk
		West Yorkshire	info@sew-eurodrive.co.uk
		WF6 1QR	
	Drive Service H	otline / 24-h-Rufbereitschaft	Tel. 01924 896911
	Drive Service H	otline / 24-h-Rufbereitschaft	Tel. 01924 896911
Hong Kong			
Montagewerk	Drive Service H	SEW-EURODRIVE LTD.	Tel. +852 36902200
Montagewerk Vertrieb		SEW-EURODRIVE LTD. Unit No. 801-806, 8th Floor	Tel. +852 36902200 Fax +852 36902211
Montagewerk		SEW-EURODRIVE LTD. Unit No. 801-806, 8th Floor Hong Leong Industrial Complex	Tel. +852 36902200
Montagewerk Vertrieb		SEW-EURODRIVE LTD. Unit No. 801-806, 8th Floor	Tel. +852 36902200 Fax +852 36902211
Montagewerk Vertrieb		SEW-EURODRIVE LTD. Unit No. 801-806, 8th Floor Hong Leong Industrial Complex No. 4, Wang Kwong Road	Tel. +852 36902200 Fax +852 36902211
Montagewerk Vertrieb Service		SEW-EURODRIVE LTD. Unit No. 801-806, 8th Floor Hong Leong Industrial Complex No. 4, Wang Kwong Road	Tel. +852 36902200 Fax +852 36902211 contact@sew-eurodrive.hk
Montagewerk Vertrieb Service Indien Firmensitz Montagewerk	Hong Kong	SEW-EURODRIVE LTD. Unit No. 801-806, 8th Floor Hong Leong Industrial Complex No. 4, Wang Kwong Road Kowloon, Hong Kong SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. 4, GIDC	Tel. +852 36902200 Fax +852 36902211 contact@sew-eurodrive.hk
Montagewerk Vertrieb Service Indien Firmensitz Montagewerk Vertrieb	Hong Kong	SEW-EURODRIVE LTD. Unit No. 801-806, 8th Floor Hong Leong Industrial Complex No. 4, Wang Kwong Road Kowloon, Hong Kong SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. 4, GIDC POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243	Tel. +852 36902200 Fax +852 36902211 contact@sew-eurodrive.hk Tel. +91 265 3045200, +91 265 2831086 Fax +91 265 3045300, +91 265
Montagewerk Vertrieb Service Indien Firmensitz Montagewerk	Hong Kong	SEW-EURODRIVE LTD. Unit No. 801-806, 8th Floor Hong Leong Industrial Complex No. 4, Wang Kwong Road Kowloon, Hong Kong SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. 4, GIDC	Tel. +852 36902200 Fax +852 36902211 contact@sew-eurodrive.hk Tel. +91 265 3045200, +91 265 2831086 Fax +91 265 3045300, +91 265 2831087
Montagewerk Vertrieb Service Indien Firmensitz Montagewerk Vertrieb	Hong Kong	SEW-EURODRIVE LTD. Unit No. 801-806, 8th Floor Hong Leong Industrial Complex No. 4, Wang Kwong Road Kowloon, Hong Kong SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. 4, GIDC POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243	Tel. +852 36902200 Fax +852 36902211 contact@sew-eurodrive.hk Tel. +91 265 3045200, +91 265 2831086 Fax +91 265 3045300, +91 265
Montagewerk Vertrieb Service Indien Firmensitz Montagewerk Vertrieb	Hong Kong	SEW-EURODRIVE LTD. Unit No. 801-806, 8th Floor Hong Leong Industrial Complex No. 4, Wang Kwong Road Kowloon, Hong Kong SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. 4, GIDC POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243	Tel. +852 36902200 Fax +852 36902211 contact@sew-eurodrive.hk Tel. +91 265 3045200, +91 265 2831086 Fax +91 265 3045300, +91 265 2831087 http://www.seweurodriveindia.com
Montagewerk Vertrieb Service Indien Firmensitz Montagewerk Vertrieb	Hong Kong	SEW-EURODRIVE LTD. Unit No. 801-806, 8th Floor Hong Leong Industrial Complex No. 4, Wang Kwong Road Kowloon, Hong Kong SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. 4, GIDC POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243	Tel. +852 36902200 Fax +852 36902211 contact@sew-eurodrive.hk Tel. +91 265 3045200, +91 265 2831086 Fax +91 265 3045300, +91 265 2831087 http://www.seweurodriveindia.com salesvadodara@seweurodriveindia.co
Montagewerk Vertrieb Service Indien Firmensitz Montagewerk Vertrieb Service Montagewerk Vertrieb	Hong Kong Vadodara	SEW-EURODRIVE LTD. Unit No. 801-806, 8th Floor Hong Leong Industrial Complex No. 4, Wang Kwong Road Kowloon, Hong Kong SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. 4, GIDC POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243 Gujarat SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. K3/1, Sipcot Industrial Park Phase II	Tel. +852 36902200 Fax +852 36902211 contact@sew-eurodrive.hk Tel. +91 265 3045200, +91 265 2831086 Fax +91 265 3045300, +91 265 2831087 http://www.seweurodriveindia.com salesvadodara@seweurodriveindia.com Tel. +91 44 37188888 Fax +91 44 37188881
Montagewerk Vertrieb Service Indien Firmensitz Montagewerk Vertrieb Service Montagewerk	Hong Kong Vadodara	SEW-EURODRIVE LTD. Unit No. 801-806, 8th Floor Hong Leong Industrial Complex No. 4, Wang Kwong Road Kowloon, Hong Kong SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. 4, GIDC POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243 Gujarat SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. K3/1, Sipcot Industrial Park Phase II Mambakkam Village	Tel. +852 36902200 Fax +852 36902211 contact@sew-eurodrive.hk Tel. +91 265 3045200, +91 265 2831086 Fax +91 265 3045300, +91 265 2831087 http://www.seweurodriveindia.com salesvadodara@seweurodriveindia.com Tel. +91 44 37188888
Montagewerk Vertrieb Service Indien Firmensitz Montagewerk Vertrieb Service Montagewerk Vertrieb	Hong Kong Vadodara	SEW-EURODRIVE LTD. Unit No. 801-806, 8th Floor Hong Leong Industrial Complex No. 4, Wang Kwong Road Kowloon, Hong Kong SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. 4, GIDC POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243 Gujarat SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. K3/1, Sipcot Industrial Park Phase II Mambakkam Village Sriperumbudur - 602105	Tel. +852 36902200 Fax +852 36902211 contact@sew-eurodrive.hk Tel. +91 265 3045200, +91 265 2831086 Fax +91 265 3045300, +91 265 2831087 http://www.seweurodriveindia.com salesvadodara@seweurodriveindia.com Tel. +91 44 37188888 Fax +91 44 37188881
Montagewerk Vertrieb Service Indien Firmensitz Montagewerk Vertrieb Service Montagewerk Vertrieb Service	Hong Kong Vadodara	SEW-EURODRIVE LTD. Unit No. 801-806, 8th Floor Hong Leong Industrial Complex No. 4, Wang Kwong Road Kowloon, Hong Kong SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. 4, GIDC POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243 Gujarat SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. K3/1, Sipcot Industrial Park Phase II Mambakkam Village	Tel. +852 36902200 Fax +852 36902211 contact@sew-eurodrive.hk Tel. +91 265 3045200, +91 265 2831086 Fax +91 265 3045300, +91 265 2831087 http://www.seweurodriveindia.com salesvadodara@seweurodriveindia.com Tel. +91 44 37188888 Fax +91 44 37188881
Montagewerk Vertrieb Service Indien Firmensitz Montagewerk Vertrieb Service Montagewerk Vertrieb Service	Hong Kong Vadodara Chennai	SEW-EURODRIVE LTD. Unit No. 801-806, 8th Floor Hong Leong Industrial Complex No. 4, Wang Kwong Road Kowloon, Hong Kong SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. 4, GIDC POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243 Gujarat SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. K3/1, Sipcot Industrial Park Phase II Mambakkam Village Sriperumbudur - 602105 Kancheepuram Dist, Tamil Nadu	Tel. +852 36902200 Fax +852 36902211 contact@sew-eurodrive.hk Tel. +91 265 3045200, +91 265 2831086 Fax +91 265 3045300, +91 265 2831087 http://www.seweurodriveindia.com salesvadodara@seweurodriveindia.com Tel. +91 44 37188888 Fax +91 44 37188811 saleschennai@seweurodriveindia.com
Montagewerk Vertrieb Service Indien Firmensitz Montagewerk Vertrieb Service Montagewerk Vertrieb Service	Hong Kong Vadodara	SEW-EURODRIVE LTD. Unit No. 801-806, 8th Floor Hong Leong Industrial Complex No. 4, Wang Kwong Road Kowloon, Hong Kong SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. 4, GIDC POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243 Gujarat SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. K3/1, Sipcot Industrial Park Phase II Mambakkam Village Sriperumbudur - 602105 Kancheepuram Dist, Tamil Nadu Alperton Engineering Ltd.	Tel. +852 36902200 Fax +852 36902211 contact@sew-eurodrive.hk Tel. +91 265 3045200, +91 265 2831086 Fax +91 265 3045300, +91 265 2831087 http://www.seweurodriveindia.com salesvadodara@seweurodriveindia.com Tel. +91 44 37188888 Fax +91 44 37188811 saleschennai@seweurodriveindia.com
Montagewerk Vertrieb Service Indien Firmensitz Montagewerk Vertrieb Service Montagewerk Vertrieb Service	Hong Kong Vadodara Chennai	SEW-EURODRIVE LTD. Unit No. 801-806, 8th Floor Hong Leong Industrial Complex No. 4, Wang Kwong Road Kowloon, Hong Kong SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. 4, GIDC POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243 Gujarat SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. K3/1, Sipcot Industrial Park Phase II Mambakkam Village Sriperumbudur - 602105 Kancheepuram Dist, Tamil Nadu Alperton Engineering Ltd. 48 Moyle Road	Tel. +852 36902200 Fax +852 36902211 contact@sew-eurodrive.hk Tel. +91 265 3045200, +91 265 2831086 Fax +91 265 3045300, +91 265 2831087 http://www.seweurodriveindia.com salesvadodara@seweurodriveindia.com Tel. +91 44 37188888 Fax +91 44 37188811 saleschennai@seweurodriveindia.com
Montagewerk Vertrieb Service Indien Firmensitz Montagewerk Vertrieb Service Montagewerk Vertrieb Service	Hong Kong Vadodara Chennai	SEW-EURODRIVE LTD. Unit No. 801-806, 8th Floor Hong Leong Industrial Complex No. 4, Wang Kwong Road Kowloon, Hong Kong SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. 4, GIDC POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243 Gujarat SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. K3/1, Sipcot Industrial Park Phase II Mambakkam Village Sriperumbudur - 602105 Kancheepuram Dist, Tamil Nadu Alperton Engineering Ltd.	Tel. +852 36902200 Fax +852 36902211 contact@sew-eurodrive.hk Tel. +91 265 3045200, +91 265 2831086 Fax +91 265 3045300, +91 265 2831087 http://www.seweurodriveindia.com salesvadodara@seweurodriveindia.com Tel. +91 44 37188888 Fax +91 44 37188811 saleschennai@seweurodriveindia.com





Israel			
Vertrieb	Tel Aviv	Liraz Handasa Ltd. Ahofer Str 34B / 228 58858 Holon	Tel. +972 3 5599511 Fax +972 3 5599512 http://www.liraz-handasa.co.il
			office@liraz-handasa.co.il
Italien			
Montagewerk Vertrieb Service	Solaro	SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I-20020 Solaro (Milano)	Tel. +39 02 96 9801 Fax +39 02 96 799781 http://www.sew-eurodrive.it sewit@sew-eurodrive.it
Japan			
Montagewerk Vertrieb Service	lwata	SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 250-1, Shimoman-no, Iwata Shizuoka 438-0818	Tel. +81 538 373811 Fax +81 538 373855 http://www.sew-eurodrive.co.jp sewjapan@sew-eurodrive.co.jp
Kamerun			
Vertrieb	Douala	Electro-Services Rue Drouot Akwa B.P. 2024 Douala	Tel. +237 33 431137 Fax +237 33 431137 electrojemba@yahoo.fr
Kanada			
Montagewerke Vertrieb Service	Toronto	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 210 Walker Drive Bramalea, ON L6T 3W1	Tel. +1 905 791-1553 Fax +1 905 791-2999 http://www.sew-eurodrive.ca l.watson@sew-eurodrive.ca
	Vancouver	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. Tilbury Industrial Park 7188 Honeyman Street Delta, BC V4G 1G1	Tel. +1 604 946-5535 Fax +1 604 946-2513 b.wake@sew-eurodrive.ca
	Montreal	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 2555 Rue Leger Lasalle, PQ H8N 2V9	Tel. +1 514 367-1124 Fax +1 514 367-3677 a.peluso@sew-eurodrive.ca
	Weitere Ansch	riften über Service-Stationen in Kanada auf Anfrage	·.
Kasachstan			
Vertrieb	Almaty	ТОО "СЕВ-ЕВРОДРАЙВ" пр.Райымбека, 348 050061 г. Алматы Республика Казахстан	Тел. +7 (727) 334 1880 Факс +7 (727) 334 1881 http://www.sew-eurodrive.kz sew@sew-eurodrive.kz
Kolumbien			
Montagewerk Vertrieb Service	Bogotá	SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. Calle 22 No. 132-60 Bodega 6, Manzana B Santafé de Bogotá	Tel. +57 1 54750-50 Fax +57 1 54750-44 http://www.sew-eurodrive.com.co sewcol@sew-eurodrive.com.co
Kroatien			
Vertrieb Service	Zagreb	KOMPEKS d. o. o. Zeleni dol 10 HR 10 000 Zagreb	Tel. +385 1 4613-158 Fax +385 1 4613-158 kompeks@inet.hr
Lettland			
Vertrieb	Riga	SIA Alas-Kuul Katlakalna 11C LV-1073 Riga	Tel. +371 6 7139253 Fax +371 6 7139386 http://www.alas-kuul.com info@alas-kuul.com





Libanon			
Vertrieb	Beirut	Gabriel Acar & Fils sarl	Tel. +961 1 510 532
		B. P. 80484	Fax +961 1 494 971
		Bourj Hammoud, Beirut	ssacar@inco.com.lb
Jordanien	Beirut	Middle East Drives S.A.L. (offshore)	Tel. +961 1 494 786
Kuwait	Donat	Sin El Fil.	Fax +961 1 494 971
Saudi-Arabien		B. P. 55-378	info@medrives.com
Syrien		Beirut	http://www.medrives.com
Cynch		Bondt	map.//www.meanves.som
Litauen			
Vertrieb	Alytus	UAB Irseva	Tel. +370 315 79204
		Statybininku 106C	Fax +370 315 56175
		LT-63431 Alytus	irmantas@irseva.lt
			http://www.sew-eurodrive.lt
Luxemburg			
Montagewerk	Brüssel	SEW-EURODRIVE n.v./s.a.	Tel. +32 16 386-311
Vertrieb		Researchpark Haasrode 1060	Fax +32 16 386-336
Service		Evenementenlaan 7	http://www.sew-eurodrive.lu
		BE-3001 Leuven	info@sew-eurodrive.be
Malaysia			
Montagewerk	Johore	SEW-EURODRIVE SDN BHD	Tel. +60 7 3549409
Wontagewerk Vertrieb	Juille	No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya	Fax +60 7 3549409
		•	
Service		81000 Johor Bahru, Johor West Malaysia	sales@sew-eurodrive.com.my
		west waaysia	
Marokko			
Vertrieb	Casablanca	Afit	Tel. +212 522633700
		Route D'El Jadida	Fax +212 522621588
		KM 14 RP8	fatima.haquiq@premium.net.ma
		Province de Nouaceur	http://www.groupe-premium.com
		Commune Rurale de Bouskoura	
		MA 20300 Casablanca	
Mexiko			
Montagewerk	Quéretaro	SEW-EURODRIVE MEXICO SA DE CV	Tel. +52 442 1030-300
Vertrieb		SEM-981118-M93	Fax +52 442 1030-301
Service		Tequisquiapan No. 102	http://www.sew-eurodrive.com.mx
		Parque Industrial Quéretaro	scmexico@seweurodrive.com.mx
		C.P. 76220	
		Quéretaro, México	
Neuseeland			
Montagewerke	Auckland	SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.	Tel. +64 9 2745627
Vertrieb		P.O. Box 58-428	Fax +64 9 2740165
Service		82 Greenmount drive	http://www.sew-eurodrive.co.nz
·		East Tamaki Auckland	sales@sew-eurodrive.co.nz
	Christchurch	SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.	Tel. +64 3 384-6251
	Jin Blondich	10 Settlers Crescent, Ferrymead	Fax +64 3 384-6455
		Christchurch	sales@sew-eurodrive.co.nz
Niedorlands			<u> </u>
Niederlande Montagewerk	Rotterdam	VECTOR Agndriiftachnick P.V	Tel +31 10 //63 700
Montagewerk	Rotterdam	VECTOR Aandrijftechniek B.V.	Tel. +31 10 4463-700
Vertrieb		Industrieweg 175	Fax +31 10 4155-552
Service		NL-3044 AS Rotterdam	http://www.sew-eurodrive.nl
		Postbus 10085	info@sew-eurodrive.nl
		NL-3004 AB Rotterdam	





Norwegen			
	Moss	SEW-EURODRIVE A/S	Tel. +47 69 24 10 20
Montagewerk Vertrieb	IVIUSS	Selgaard skog 71	Fax +47 69 24 10 40
Service		N-1599 Moss	http://www.sew-eurodrive.no
			sew@sew-eurodrive.no
<u>.</u>			
Österreich			
Montagewerk	Wien	SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H.	Tel. +43 1 617 55 00-0
Vertrieb Service		Richard-Strauss-Strasse 24 A-1230 Wien	Fax +43 1 617 55 00-30
Service		A-1250 Wiell	http://www.sew-eurodrive.at sew@sew-eurodrive.at
			Sew @Sew Caroanve.at
Pakistan			
Vertrieb	Karatschi	Industrial Power Drives	Tel. +92 21 452 9369
		Al-Fatah Chamber A/3, 1st Floor Central	Fax +92-21-454 7365
		Commercial Area, Sultan Ahmed Shah Road, Block 7/8,	seweurodrive@cyber.net.pk
		Karachi	
Peru			
Montagewerk	Lima	SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES	Tel. +51 1 3495280
Vertrieb		S.A.C.	Fax +51 1 3493002
Service		Los Calderos, 120-124 Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima	http://www.sew-eurodrive.com.pe
		Orbanización muustriai vulcano, ATE, Elma	sewperu@sew-eurodrive.com.pe
Polen			
Montagewerk	Łódź	SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.	Tel. +48 42 676 53 00
Vertrieb		ul. Techniczna 5	Fax +48 42 676 53 49
Service		PL-92-518 Łódź	http://www.sew-eurodrive.pl sew@sew-eurodrive.pl
	Service	Tel. +48 42 6765332 / 42 6765343	Linia serwisowa Hotline 24H
		Fax +48 42 6765346	Tel. +48 602 739 739
			(+48 602 SEW SEW)
			serwis@sew-eurodrive.pl
Portugal			
Montagewerk	Coimbra	SEW-EURODRIVE, LDA.	Tel. +351 231 20 9670
Vertrieb		Apartado 15	Fax +351 231 20 3685
Service		P-3050-901 Mealhada	http://www.sew-eurodrive.pt
			infosew@sew-eurodrive.pt
Rumänien			
Vertrieb	Bukarest	Sialco Trading SRL	Tel. +40 21 230-1328
Service		str. Madrid nr.4	Fax +40 21 230-7170
		011785 Bucuresti	sialco@sialco.ro
Russland			
Montagewerk	St. Petersburg	ZAO SEW-EURODRIVE	Tel. +7 812 3332522 +7 812 5357142
Vertrieb	on i oteraburg	P.O. Box 36	Fax +7 812 3332523
Service		195220 St. Petersburg Russia	http://www.sew-eurodrive.ru
		-	sew@sew-eurodrive.ru
Schweden			
Montagewerk	Jönköping	SEW-EURODRIVE AB	Tel. +46 36 3442 00
Vertrieb	Johnophily	Gnejsvägen 6-8	Fax +46 36 3442 80
Service		S-55303 Jönköping	http://www.sew-eurodrive.se
		Box 3100 S-55003 Jönköping	jonkoping@sew.se





Schweiz			
Montagewerk	Basel	Alfred Imhof A.G.	Tel. +41 61 417 1717
Vertrieb		Jurastrasse 10	Fax +41 61 417 1700
Service		CH-4142 Münchenstein bei Basel	http://www.imhof-sew.ch
			info@imhof-sew.ch
Senegal			
Vertrieb	Dakar	SENEMECA	Tel. +221 338 494 770
		Mécanique Générale	Fax +221 338 494 771
		Km 8, Route de Rufisque	senemeca@sentoo.sn
		B.P. 3251, Dakar	http://www.senemeca.com
Serbien			
Vertrieb	Beograd	DIPAR d.o.o.	Tel. +381 11 347 3244 / +381 11 288
		Ustanicka 128a	0393
		PC Košum, IV sprat	Fax +381 11 347 1337
		SRB-11000 Beograd	office@dipar.rs
Singapur			
Montagewerk	Singapore	SEW-EURODRIVE PTE. LTD.	Tel. +65 68621701
Vertrieb		No 9, Tuas Drive 2	Fax +65 68612827
Service		Jurong Industrial Estate	http://www.sew-eurodrive.com.sg
		Singapore 638644	sewsingapore@sew-eurodrive.com
Slowakei			
Vertrieb	Bratislava	SEW-Eurodrive SK s.r.o.	Tel. +421 2 33595 202
		Rybničná 40	Fax +421 2 33595 200
		SK-831 06 Bratislava	sew@sew-eurodrive.sk
			http://www.sew-eurodrive.sk
	Žilina	SEW-Eurodrive SK s.r.o.	Tel. +421 41 700 2513
		Industry Park - PChZ	Fax +421 41 700 2514
		ulica M.R.Štefánika 71	sew@sew-eurodrive.sk
		SK-010 01 Žilina	
	Banská Bystrica	SEW-Eurodrive SK s.r.o.	Tel. +421 48 414 6564
		Rudlovská cesta 85	Fax +421 48 414 6566
		SK-974 11 Banská Bystrica	sew@sew-eurodrive.sk
	Košice	SEW-Eurodrive SK s.r.o.	Tel. +421 55 671 2245
		Slovenská ulica 26	Fax +421 55 671 2254
		SK-040 01 Košice	sew@sew-eurodrive.sk
Slowenien			
Vertrieb	Celje	Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o.	Tel. +386 3 490 83-20
Service		UI. XIV. divizije 14	Fax +386 3 490 83-21
		SLO - 3000 Celje	pakman@siol.net
Spanien			
Montagewerk	Bilbao	SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L.	Tel. +34 94 43184-70
Vertrieb		Parque Tecnológico, Edificio, 302	Fax +34 94 43184-71
Service		E-48170 Zamudio (Vizcaya)	http://www.sew-eurodrive.es
			sew.spain@sew-eurodrive.es
Südafrika			
Montagewerke	Johannesburg	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED	Tel. +27 11 248-7000
Vertrieb	,	Eurodrive House	Fax +27 11 494-3104
Service		Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads	http://www.sew.co.za
		Aeroton Ext. 2	info@sew.co.za
		Johannesburg 2013	
		D O D 00004	
		P.O.Box 90004	





Sew-EuroDRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Fax +27 21 552-9820 Fax +27 21 552-9830 Telex 576 062 Colster@sew.co. 2a Telex 576 062 Telex 576 062	Ouduminu			
Rainbow Park Fax +27 21 552-9830 Tolex 576 062 Montague Gardens Cape Town P.O. Box 36566 Chempet 7442 Cape Town P.O. Box 36566 Chempet 7442 Cape Town P.O. Box 36566 Chempet 7442 Cape Town P.O. Box 30556 Chempet 7442 Cape Town P.O. Box 30556 Chempet 7442 Cape Town P.O. Box 30556 Chempet 7442 Cape Town P.O. Box 10433, Ashwood 3605 Fax +27 31 700-3451 Fax +27 31 752-8007 Fax +27 13 752-8008 Fax +27 13 752-		Cane Town	SEW-FURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED	Tel +27 21 552-9820
Cnr. Racecourse & Omuramba Road Montague Gardens Cape Town		Cape Town	,	
			Cnr. Racecourse & Omuramba Road	Telex 576 062
P.O. Box 36556 Chempet 7442 Cape Town			Montague Gardens	cfoster@sew.co.za
Chempet 7442 Cape Town			Cape Town	
Durban SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Tel. +27 31 700-3451 Fax +27 31 700-3847 cdejager@sew.co.za Fax +27 13 752-8007 Fax +27 13 752-8007 Fax +27 13 752-8008 robermeyer@sew.co.za Fax +27 13 752-8008 robermeyer@sew.co.za Po.Box 1942 Neispruit 1200 Fax +27 13 752-8008 robermeyer@sew.co.za Po.Box 1942 Neispruit 1200 Fax +82 31 492-8051 Fax +82 31 492-8056 Http://www.sew-korea.co.kr master.korea@sew-eurodrive.com Fax +82 31 492-8056 http://www.sew-korea.co.kr master.korea@sew-eurodrive.com Fax +82 51 832-0204 Fax +82			·	
2 Monaco Place		=	Cape Town	
Pinetown Durban Durban Pinetown Durban Pinetown Durban Pinetown Durban Pinetown Pinet		Durban		
Durban				
P.O. Box 10433, Ashwood 3605				cdejager@sew.co.za
Nelspruit SEW-EURODRIVE (PTY) LTD. Tel. +27 13 752-8007 7 Christie Crescent Fax +27 13 752-8008 robermeyer@sew.co.za				
Toky Charles Fax +27 13 752-8008 Fax +28 231 492-8051 Fax +82 31 492-8051 Fax +82 31 492-8056 Fax +82 31 832-9206 Fax +82 51 832-9204 Fax +82 51 832-9204 Fax +82 51 832-9204 Fax +82 51 832-9203 Fa		Nolonguit		Tol. ±27.12.752.9007
Vintonia		Neispruit		
P.O.Box 1942 Nelspruit 1200				
Nelspruit 1200 Südkorea Südkorea SeW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. Tel. +82 31 492-8051 Pax +82 31 492-8056 1048-4, Shingil-Dong http://www.sew-korea.co.kr master.korea@sew-eurodrive.com master.korea@sew-eurodrive.com Tel. +82 51 832-0204 master.korea@sew-eurodrive.com Tel. +82 51 832-0204 master.korea.gesew-eurodrive.com Tel. +82 51 832-0204 master.korea.gesew-eurodrive.com Tel. +82 51 832-0204 master.gesew-korea.co.kr master.gesew-korea.co.kr Tel. +82 51 832-0204 master.gesew-korea.co.kr Tel. +66 38 454281 Tel. +66 38 454281 Tel. +66 38 454281 Tel. +66 38 454288 sewthailand.gesew-eurodrive.com Tel. +66 38 454288 Sewtice Tel. +66 38 454288 Sewtice Tel. +420 255 709 601 Tel. +420 255 7				
Montagewerk Ansan-City SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. Tel. +82 31 492-8051				
B 601-4, Banweol Industrial Estate Fax +82 31 492-8056 1048-4, Shingili-Dong http://www.sew-korea.co.kr master.korea@sew-eurodrive.com Elsa	Südkorea			
	Montagewerk	Ansan-City	SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD.	Tel. +82 31 492-8051
Ansan 425-120 master.korea@sew-eurodrive.com			,	
Busan SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd. Tel. +82 51 832-0204 No. 1720 - 11, Songjeong - dong Fax +82 51 832-0230 master@sew-korea.co.kr	Service			•
No. 1720 - 11, Songjeong - dong Fax +82 51 832-0230 master@sew-korea.co.kr			Ansan 425-120	master.korea@sew-eurodrive.com
Gangseo-ku Busan 618-270 master@sew-korea.co.kr		Busan	•	
Busan 618-270				
Montagewerk				master@sew-korea.co.kr
Montagewerk Chonburi SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd. Tel. +66 38 454281 700/456, Moo.7, Donhuaroh Fax +66 38 454288 Service Muang Sew-eurodrive.com Chonburi 20000			DuSai1 010-270	
Vertrieb Service 700/456, Moo.7, Donhuaroh Muang Chonburi 20000 Fax +66 38 454288 sewthailand@sew-eurodrive.com Tschechische Republik Vertrieb Praha SEW-EURODRIVE CZ S.R.O. Tel. +420 255 709 601 Business Centrum Praha Lužná 591 CZ-16000 Praha 6 - Vokovice Fax +420 220 121 237 http://www.sew-eurodrive.cz Tunesien Tunis T. M.S. Technic Marketing Service Zone Industrielle Mghira 2 Fax +216 79 40 88 77 Fax +216 79 40 88 66 http://www.tms.com.tn				
Muang Chonburi 20000 Sewthailand@sew-eurodrive.com	-	Chonburi		
Tschechische Republik Vertrieb Praha SEW-EURODRIVE CZ S.R.O. Tel. +420 255 709 601 Business Centrum Praha Fax +420 220 121 237 Lužná 591 http://www.sew-eurodrive.cz CZ-16000 Praha 6 - Vokovice sew@sew-eurodrive.cz Tunesien Tunis T. M.S. Technic Marketing Service Tel. +216 79 40 88 77 Zone Industrielle Mghira 2 Fax +216 79 40 88 66 Lot No. 39 http://www.tms.com.tn				
Vertrieb Praha SEW-EURODRIVE CZ S.R.O. Tel. +420 255 709 601 Business Centrum Praha Lužná 591 CZ-16000 Praha 6 - Vokovice Fax +420 220 121 237 http://www.sew-eurodrive.cz sew@sew-eurodrive.cz Tunesien Vertrieb Tunis T. M.S. Technic Marketing Service Zone Industrielle Mghira 2 Lot No. 39 Tel. +216 79 40 88 77 Fax +216 79 40 88 66 http://www.tms.com.tn	Oct vice			Sewinaliand@Sew-eurounve.com
Vertrieb Praha SEW-EURODRIVE CZ S.R.O. Tel. +420 255 709 601 Business Centrum Praha Lužná 591 CZ-16000 Praha 6 - Vokovice Fax +420 220 121 237 http://www.sew-eurodrive.cz sew@sew-eurodrive.cz Tunesien Vertrieb Tunis T. M.S. Technic Marketing Service Zone Industrielle Mghira 2 Lot No. 39 Tel. +216 79 40 88 77 Fax +216 79 40 88 66 http://www.tms.com.tn	Tschechische Repu	blik		
Business Centrum Praha Lužná 591 Lužná 591 http://www.sew-eurodrive.cz CZ-16000 Praha 6 - Vokovice Sew@sew-eurodrive.cz Tunesien Vertrieb Tunis T. M.S. Technic Marketing Service Zone Industrielle Mghira 2 Lot No. 39 http://www.tms.com.tn			SEW-EURODRIVE C7 S R O	Tel +420 255 709 601
Lužná 591 http://www.sew-eurodrive.cz sew@sew-eurodrive.cz CZ-16000 Praha 6 - Vokovice sew@sew-eurodrive.cz Tunesien Vertrieb Tunis T. M.S. Technic Marketing Service Tel. +216 79 40 88 77 Zone Industrielle Mghira 2 Fax +216 79 40 88 66 Lot No. 39 http://www.tms.com.tn		. runu		
Tunesien Vertrieb Tunis T. M.S. Technic Marketing Service Tel. +216 79 40 88 77 Zone Industrielle Mghira 2 Fax +216 79 40 88 66 Lot No. 39 http://www.tms.com.tn				
Vertrieb Tunis T. M.S. Technic Marketing Service Tel. +216 79 40 88 77 Zone Industrielle Mghira 2 Fax +216 79 40 88 66 Lot No. 39 http://www.tms.com.tn			CZ-16000 Praha 6 - Vokovice	sew@sew-eurodrive.cz
Zone Industrielle Mghira 2 Fax +216 79 40 88 66 Lot No. 39 http://www.tms.com.tn	Tunesien			
Lot No. 39 http://www.tms.com.tn	Vertrieb	Tunis	T. M.S. Technic Marketing Service	Tel. +216 79 40 88 77
T			Zone Industrielle Mghira 2	Fax +216 79 40 88 66
2082 Equations the Atmospherical three forms on the				•
2002 FOUCHARIA UNSWURS.COM.UI			2082 Fouchana	tms@tms.com.tn
Türkei	Türkei			
Montagewerk Istanbul SEW-EURODRIVE Tel. +90 216 4419163 / 4419164	_	Istanbul		
Vertrieb Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti. Fax +90 216 3055867				
Service Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3 http://www.sew-eurodrive.com.tr TR-34846 Maltepe ISTANBUL sew@sew-eurodrive.com.tr	Service			•
			117-04040 Ivialitaba 10 IMNDOL	SEW(@SEW-EUIOUIIVE.COIII.[[
Ukraine		Burner 1	OFW FURDERING	T-1 +000 50 070 0044
Mantananala Bassasatasata OFM FURORRIVE	•	⊔nepropetrovsk		
Montagewerk Dnepropetrovsk SEW-EURODRIVE Tel. +380 56 370 3211	Vertrieb Service		Str. Rabochaja 23-B, Office 409 49008 Dnepropetrovsk	http://www.sew-eurodrive.ua
Vertrieb Str. Rabochaja 23-B, Office 409 Fax +380 56 372 2078			TOOOD DIJEDIODELIONSK	nup.//www.scw-culoulive.ua



Ungarn			
Vertrieb Service	Budapest	SEW-EURODRIVE Kft. H-1037 Budapest	Tel. +36 1 437 06-58 Fax +36 1 437 06-50
		Kunigunda u. 18	office@sew-eurodrive.hu
USA			
Fertigungswerk	Southeast	SEW-EURODRIVE INC.	Tel. +1 864 439-7537
Montagewerk	Region	1295 Old Spartanburg Highway	Fax Sales +1 864 439-7830
Vertrieb		P.O. Box 518	Fax Manufacturing +1 864 439-9948
Service		Lyman, S.C. 29365	Fax Assembly +1 864 439-0566
			Fax Confidential/HR +1 864 949-555
			http://www.seweurodrive.com cslyman@seweurodrive.com
Montagewerke	Northeast	SEW-EURODRIVE INC.	Tel. +1 856 467-2277
Vertrieb	Region	Pureland Ind. Complex	Fax +1 856 845-3179
Service		2107 High Hill Road, P.O. Box 481	csbridgeport@seweurodrive.com
		Bridgeport, New Jersey 08014	
	Midwest Region	SEW-EURODRIVE INC.	Tel. +1 937 335-0036
		2001 West Main Street	Fax +1 937 332-0038
		Troy, Ohio 45373	cstroy@seweurodrive.com
	Southwest Region	SEW-EURODRIVE INC.	Tel. +1 214 330-4824 Fax +1 214 330-4724
		3950 Platinum Way Dallas. Texas 75237	csdallas@seweurodrive.com
	Western Region	SEW-EURODRIVE INC.	Tel. +1 510 487-3560
	Western Region	30599 San Antonio St.	Fax +1 510 487-6433
		Hayward, CA 94544	cshayward@seweurodrive.com
	Weitere Anschrifte	n über Service-Stationen in den USA auf Anfrage	· · ·
.,		•	
Venezuela	Valencia	CEW EUDODDIVE Vanasurals C A	T-1 +50 244 022 0004
Montagewerk Vertrieb	valencia	SEW-EURODRIVE Venezuela S.A. Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319	Tel. +58 241 832-9804 Fax +58 241 838-6275
Service		Zona Industrial Municipal Norte	http://www.sew-eurodrive.com.ve
		Valencia, Estado Carabobo	ventas@sew-eurodrive.com.ve
			sewfinanzas@cantv.net
Vereinigte Arabisc	he Fmirate		
Vertrieb	Schardscha	Copam Middle East (FZC)	Tel. +971 6 5578-488
Service	oonaraoona	Sharjah Airport International Free Zone	Fax +971 6 5578-499
			Fax +9/ 1 0 33/0-499
		P.O. Box 120709	copam_me@eim.ae
Vietnam		P.O. Box 120709	
	Ho-Chi-Minh-	P.O. Box 120709	
Vietnam Vertrieb	Ho-Chi-Minh- Stadt	P.O. Box 120709 Sharjah Alle Branchen außer Hafen, Bergbau und Offshore:	copam_me@eim.ae
		P.O. Box 120709 Sharjah Alle Branchen außer Hafen, Bergbau und Offshore: Nam Trung Co., Ltd	copam_me@eim.ae Tel. +84 8 8301026
		P.O. Box 120709 Sharjah Alle Branchen außer Hafen, Bergbau und Offshore: Nam Trung Co., Ltd 250 Binh Duong Avenue, Thu Dau Mot Town,	Tel. +84 8 8301026 Fax +84 8 8392223 namtrungco@hcm.vnn.vn truongtantam@namtrung.com.vn
		P.O. Box 120709 Sharjah Alle Branchen außer Hafen, Bergbau und Offshore: Nam Trung Co., Ltd 250 Binh Duong Avenue, Thu Dau Mot Town, Binh Duong Province	Tel. +84 8 8301026 Fax +84 8 8392223 namtrungco@hcm.vnn.vn
		P.O. Box 120709 Sharjah Alle Branchen außer Hafen, Bergbau und Offshore: Nam Trung Co., Ltd 250 Binh Duong Avenue, Thu Dau Mot Town,	Tel. +84 8 8301026 Fax +84 8 8392223 namtrungco@hcm.vnn.vn truongtantam@namtrung.com.vn
		P.O. Box 120709 Sharjah Alle Branchen außer Hafen, Bergbau und Offshore: Nam Trung Co., Ltd 250 Binh Duong Avenue, Thu Dau Mot Town, Binh Duong Province HCM office: 91 Tran Minh Quyen Street	Tel. +84 8 8301026 Fax +84 8 8392223 namtrungco@hcm.vnn.vn truongtantam@namtrung.com.vn
		P.O. Box 120709 Sharjah Alle Branchen außer Hafen, Bergbau und Offshore: Nam Trung Co., Ltd 250 Binh Duong Avenue, Thu Dau Mot Town, Binh Duong Province HCM office: 91 Tran Minh Quyen Street District 10, Ho Chi Minh City	Tel. +84 8 8301026 Fax +84 8 8392223 namtrungco@hcm.vnn.vn truongtantam@namtrung.com.vn khanh-nguyen@namtrung.com.vn
		P.O. Box 120709 Sharjah Alle Branchen außer Hafen, Bergbau und Offshore: Nam Trung Co., Ltd 250 Binh Duong Avenue, Thu Dau Mot Town, Binh Duong Province HCM office: 91 Tran Minh Quyen Street District 10, Ho Chi Minh City Hafen, Bergbau und Offshore:	Tel. +84 8 8301026 Fax +84 8 8392223 namtrungco@hcm.vnn.vn truongtantam@namtrung.com.vn khanh-nguyen@namtrung.com.vn
		P.O. Box 120709 Sharjah Alle Branchen außer Hafen, Bergbau und Offshore: Nam Trung Co., Ltd 250 Binh Duong Avenue, Thu Dau Mot Town, Binh Duong Province HCM office: 91 Tran Minh Quyen Street District 10, Ho Chi Minh City Hafen, Bergbau und Offshore: DUC VIET INT LTD Industrial Trading and Engineering Services A75/6B/12 Bach Dang Street, Ward 02,	Tel. +84 8 8301026 Fax +84 8 8392223 namtrungco@hcm.vnn.vn truongtantam@namtrung.com.vn khanh-nguyen@namtrung.com.vn Tel. +84 8 62969 609 Fax +84 8 62938 842
	Stadt	P.O. Box 120709 Sharjah Alle Branchen außer Hafen, Bergbau und Offshore: Nam Trung Co., Ltd 250 Binh Duong Avenue, Thu Dau Mot Town, Binh Duong Province HCM office: 91 Tran Minh Quyen Street District 10, Ho Chi Minh City Hafen, Bergbau und Offshore: DUC VIET INT LTD Industrial Trading and Engineering Services A75/6B/12 Bach Dang Street, Ward 02, Tan Binh District, 70000 Ho Chi Minh City	Tel. +84 8 8301026 Fax +84 8 8392223 namtrungco@hcm.vnn.vn truongtantam@namtrung.com.vn khanh-nguyen@namtrung.com.vn Tel. +84 8 62969 609 Fax +84 8 62938 842 totien@ducvietint.com
		P.O. Box 120709 Sharjah Alle Branchen außer Hafen, Bergbau und Offshore: Nam Trung Co., Ltd 250 Binh Duong Avenue, Thu Dau Mot Town, Binh Duong Province HCM office: 91 Tran Minh Quyen Street District 10, Ho Chi Minh City Hafen, Bergbau und Offshore: DUC VIET INT LTD Industrial Trading and Engineering Services A75/6B/12 Bach Dang Street, Ward 02, Tan Binh District, 70000 Ho Chi Minh City Nam Trung Co., Ltd	Tel. +84 8 8301026 Fax +84 8 8392223 namtrungco@hcm.vnn.vn truongtantam@namtrung.com.vn khanh-nguyen@namtrung.com.vn Tel. +84 8 62969 609 Fax +84 8 62938 842 totien@ducvietint.com
	Stadt	P.O. Box 120709 Sharjah Alle Branchen außer Hafen, Bergbau und Offshore: Nam Trung Co., Ltd 250 Binh Duong Avenue, Thu Dau Mot Town, Binh Duong Province HCM office: 91 Tran Minh Quyen Street District 10, Ho Chi Minh City Hafen, Bergbau und Offshore: DUC VIET INT LTD Industrial Trading and Engineering Services A75/6B/12 Bach Dang Street, Ward 02, Tan Binh District, 70000 Ho Chi Minh City	Tel. +84 8 8301026 Fax +84 8 8392223 namtrungco@hcm.vnn.vn truongtantam@namtrung.com.vn khanh-nguyen@namtrung.com.vn Tel. +84 8 62969 609 Fax +84 8 62938 842 totien@ducvietint.com



Adressenliste



Weißrussland			
Vertrieb	Minsk	SEW-EURODRIVE BY	Tel.+375 17 298 47 56 / 298 47 58
		RybalkoStr. 26	Fax +375 17 298 47 54
		BY-220033 Minsk	http://www.sew.by
			sales@sew.by



SEW

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D-76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970 sew@sew-eurodrive.com

→ www.sew-eurodrive.com